




knog.



SCOUT BIKE ALARM AND FINDER

STRUČNÝ NÁVOD SCOUT

OBSAH

CZ

1. CO JE V BALENÍ
2. POVOLENÍ PÁROVÁNÍ
3. NASTAVENÍ APLIKACE KNOG
4. PŘIPOJENÍ & REGISTRACE ZAŘÍZENÍ
5. AKTIVACE & DEAKTIVACE FUNKCE
6. AKTUALIZACE FIRMWARU
7. PŘIPOJENÍ Find My
8. NABÍJENÍ
9. MONTÁŽ
10. ODPOJENÍ Find My
11. OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
12. VYHLEDÁVÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA

SK

1. ČO JE V BALENÍ
2. POVOLENIE PÁROVANIA
3. NASTAVENIE APLIKÁCIE KNOG
4. PRIPOJENIE & REGISTRÁCIA ZARIADENIA
5. AKTIVÁCIA a DEAKTIVÁCIA FUNKCIE
6. AKTUALIZÁCIA FIRMWARU
7. PRIPOJENIE Find My
8. NABÍJANIE
9. MONTÁŽ
10. ODPOJENIE Find My
11. OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA
12. VYHLADAVANIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA

1. CO JE V BALENÍ / ČO JE V BALENÍ



SCOUT

2. POVOLENÍ PÁROVÁNÍ / POVOLENIE PÁROVANIA

CZ Před spárováním zařízení Scout s telefonem připojte lokátor Scout k nabíjecímu portu USB pomocí standardního kabelu USB-C. Po připojení zařízení Scout uslyšíte tří tónové pípnutí.


**Pokud byl Scout dříve propojen s jiným účtem Knog mobile nebo Apple ID, ujistěte se, že byl z účtů odebrán prostřednictvím aplikací Knog Mobile a Find My a poté proveďte obnovení továrního nastavení Scoutu podle popisu v kroku 11.*

SK Pred spárováním zariadenia Scout s telefónom pripojte lokátor Scout k nabíjacímu portu USB pomocou štandardného kábla USB-C. Po pripojení zariadenia Scout budete počuť trojtónové pípnutie.

**Ak bol Scout predtým prepojený s iným účtom Knog mobile alebo Apple ID, uistite sa, že bol z účtov odstránený prostredníctvom aplikácií Knog Mobile alebo Find My a potom vykonajte obnovenie továrenského nastavenia Scoutu podľa popisu v kroku 11.*



3. NASTAVENÍ APLIKACE KNOG / NASTAVENIE APLIKÁCIE KNOG




CZ

1. V app store najdete a nainstalujete aplikaci Knog Mobile.

SK

1. V app store nájdite a nainštalujete aplikáciu Knog Mobile.




CZ

2. Zadejte své údaje a vytvořte svůj profil.

SK

2. Zadáte svoje údaje a vytvoríte svoj profil.

4. PŘIPOJENÍ & REGISTRACE ZAŘÍZENÍ / PRIPOJENIE & REGISTRÁCIA ZARIADENIA




CZ

1. Ujistěte se, že je váš Scout napájen, nabit a v dosahu. Klepnutím na tlačítko + vyhledejte Scout.

SK

1. V app store nájdite a nainštalujete aplikáciu Knog Mobile.




CZ

2. Jako zařízení, které chcete přidat, vyberte „Knog Scout“.

SK

2. Zadáte svoje údaje a vytvoríte svoj profil.




CZ

1. Vyberte jméno pro svůj Scout.

SK

1. Vyberte meno pre svoj Scout.



CZ

2. Dokončete připojení přijetím požadavku na párování Bluetooth.

SK

2. Dokončíte pripojenie prijatím požiadavku na párovanie Bluetooth.

AKTIVACE POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ / AKTIVÁCIA POUŽITÍM ZARIADENIA



CZ

1. Chcete-li zařízení Scout aktivovat, ujistěte se, že je telefon v dosahu Bluetooth a aplikace Knog je aktivní.

SK

1. Ak chcete zariadenie Scout aktivovať, uistite sa, že je telefón v dosahu Bluetooth a aplikácia Knog je aktívna.



CZ

2. Stiskněte a podržte tlačítko na zařízení Scout, abyste funkci aktivovali. Během aktivace budou LED diody na zařízení Scout blikat červeně a ikona zvonku se zobrazí žlutě.


SK

2. Stlačte a podržte tlačidlo na zariadení Scout, aby ste funkciu aktivovali. Behom aktivácie budú LED diódy na zariadení Scout blikať červené a ikona zvončeka sa zobrazí žlté.

CZ - Scout nelze aktivovat, pokud není telefon ve velmi blízkém dosahu.

SK - Scout nie je možné aktivovať, pokiaľ nie je telefón

5. AKTIVACE & DEAKTIVACE Z MOBILU / AKTIVÁCIA & DEAKTIVÁCIA Z MOBILU




CZ

1. Pro aktivaci funkce Scout se ujistěte, že je telefon v dosahu Bluetooth. Scout by měl zobrazit „Connected“ (Připojeno). Stiskněte ikonu zvonku na obrazovce, čímž Scout aktivujete.

SK

1. Pre aktiváciu funkcie Scout sa uistite, že je telefón v dosahu Bluetooth. Scout by mal zobrazit „Connected“ (Pripojené). Stlačte ikonu zvončeka na obrazovke, čím Scout aktivujete.



CZ

2. Tlačítko s ikonou zvonku zobrazí, že funkce Scout je aktivní. Pro deaktivaci se ujistěte, že je Scout v dosahu Bluetooth, a stiskněte ikonu zvonku na obrazovce.

SK

2. Tlačidlo s ikonou zvončeka zobrazí, že funkcia Scout je aktívna. Pre deaktiváciu sa uistite, že je Scout v dosahu Bluetooth, a stlačte ikonu zvončeka na obrazovke.

DEAKTIVACE POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ / DEAKTIVÁCIA POUŽITÍM ZARIADENIA



CZ

1. Chcete-li zařízení Scout deaktivovat, ujistěte se, že je mobil v dosahu Bluetooth a je aktivní aplikace Knog.

SK

1. Ak chcete zariadenie Scout deaktivovať, uistite sa, že je mobil v dosahu Bluetooth a je aktívna aplikácia Knog.



CZ

2. Stisknutím a podržením tlačítka na přístroji Scout jej deaktivujete.

SK

2. Stlačením a podržaním tlačidla na prístroji Scout ho deaktivujete.

CZ - Scout nelze deaktivovat pokud není telefon ve velmi blízkém dosahu.

SK - Scout nie je možné deaktivovať pokiaľ nie je telefón vo veľmi blízkom dosahu.

6. AKTUALIZACE FIRMWARU / 6.AKTUALIZÁCIA FIRMWARU

CZ Jakmile je Scout připojen, vyberte v aplikaci nabídku (3 tečky) pro více možností. Posuňte se v nabídce níže a vyberte aktualizaci firmwaru (Update Firmware).

Pokud je v zařízení již nainstalován nejnovější firmware, zobrazí se zpráva ‚You are up to date‘.

Pokud je aktualizace firmwaru k dispozici, stáhněte ji kliknutím na ‚Update‘ a nainstalujte do zařízení Scout. Spustí se proces aktualizace firmwaru a zobrazí se průběh instalace. Proces instalace lze kdykoliv zrušit volbou ‚Cancel‘, zařízení zachová poslední verzi firmwaru.

Po stažení a instalaci aktualizace firmwaru se přístroj Scout automaticky restartuje pro aktivaci aktualizace. Po dokončení procesu aktualizace firmwaru se zobrazí zelené zatržítko.



SK Akonáhle je Scout pripojený, vyberte v aplikácii ponuku (3 bodky) pre viac možností. Posuňte sa v ponuke nižšie a vyberte aktualizáciu firmwaru (Update Firmware).

Ak je v zariadení už nainštalovaný najnovší firmware, zobrazí sa správa ‚You are up to date‘.

Ak je aktualizácia firmwaru k dispozícii, stiahnite ju kliknutím na ‚Update‘ a nainštalujte do zariadenia Scout.

Spustí sa proces aktualizácie firmwaru a zobrazí sa priebeh inštalácie. Proces inštalácie je možné kedykoľvek zrušiť voľbou ‚Cancel‘, zariadenie zachová poslednú verziu firmwaru.

Po stiahnutí a inštalácii aktualizácie firmwaru sa prístroj Scout automaticky reštartuje pre aktiváciu aktualizácie. Po dokončení procesu aktualizácie firmwaru sa zobrazí zelená kontrolka ✓.



7. PŘIPOJENÍ K Find My / 7.PRIPOJENIE K Find My

CZ 1. Stisknutím tlačítka s **červenou šipkou** v dolní části obrazovky otevřete aplikaci Apple Find My* **Chcete-li používat Scout pomocí aplikace Apple Find My, doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS, watchOS nebo macOS. Pro použití aplikace Apple Find My k lokalizaci vašeho zařízení doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi iOS, iPadOS, watchOS a macOS.*

2. Stiskněte tlačítko ‚**Přidat novou položku**‘

3. Vyberte možnost ‚**Přidat další položku**‘



4. Jakmile se v seznamu objeví zařízení **Scout**, stikněte tlačítko pro připojení. Zvolte a pojmenujte vaše zařízení Scout.

SK 1. Stlačením tlačidla s **červenou šipkou** v dolnej časti obrazovky otvoríte aplikáciu Apple Find My* **Ak chcete používať Scout pomocou aplikácie Apple Find My, odporúčame najnovšiu verziu systému iOS, iPadOS, watchOS alebo macOS. Pre použitie aplikácie Apple Find My na lokalizáciu vášho zariadenia odporúčame aktualizovať na najnovšiu verziu iOS, iPadOS, watchOS a macOS.*

2. Stlačte tlačidlo ‚**Pridať novú položku**‘

3. Vyberte možnosť ‚**Pridať ďalšiu položku**‘

4. Keď sa v zozname objaví zariadenie **Scout**, stlačte tlačidlo pre pripojenie. Zvoľte a pomenujte vaše zariadenie Scout.



8. NABÍJENÍ / NABÍJANIE

- CZ** 1. Otevřete záslepku USB konektoru a připojte nabíjecí kabel USB-C. **Červená LED kontrolka** signalizuje proces nabíjení.
2. **Zelená LED kontrolka** signalizuje, že zařízení je plně nabito.
- SK** 1. Otvorte záklopku USB konektora a pripojte nabíjací kábel USB-C. **Červená LED kontrolka** signalizuje proces nabíjania.
2. **Zelená LED kontrolka** signalizuje, že zariadenie je plne nabité.



9. MONTÁŽ (OTEVŘENÁ) / MONTÁŽ (OTVORENÁ)



- CZ** Scout lze připevnit na jakékoliv obvyklé místo pro držák na láhev.
1. Přiložte Scout na kolo, nasadte na otvory v rámu pro šrouby a vložte šrouby.
- SK** Scout je možné pripevniť na akékoľvek obvyklé miesto pre držiak na fľašu.
1. Priložte Scout na bicykel, nasadte ho na otvory v ráme pre skrutky a vložte skrutky.



- CZ** 2. Pomocí bezpečnostního klíče Scout utáhněte a zajistěte šrouby.
- SK** 2. Pomocou bezpečnostného kľúča Scout utiahnete a zaistíte skrutky.



- CZ** 3. Pro zvýšenou ochranu před vodou a blátem nebo jako varování pro případné zloděje použijte silikonový kryt Scout Hi-Viz Overt Cover.
- SK** 3. Pre zvýšenú ochranu pred vodou a blatom alebo ako varovanie pre prípadných zlodějov použite silikónový kryt Scout Hi-Viz Overt Cover.

CZ - Šrouby příliš neutahujte!
- Neztraťte bezpečnostní klíč Scout!
- **Tip!** Pomocí otvoru v nářadí jej připevněte na přívěsek na klíče.

SK - Skrutky príliš neutahujte!
- Neztraťte bezpečnostný kľúč Scout!
- **Tip!** Pomocou otvoru v náradí ho pripevnite na prívěsok na kľúče.

MONTÁŽ (SKRYTÁ) / MONTÁŽ (SKRYTÁ)

- CZ** Scout lze namontovat pod jakýkoli standardní košík na láhev. Při montáži zařízení Scout pod držák na láhev použijte přiložené podložky.
- SK** Scout je možné namontovať pod akýkoľvek štandardný košík na fľašu. Pri montáži zariadenia Scout pod držiak na fľašu použite priložené podložky.



10. ODPOJENÍ APLIKACE APPLE Find My / ODPOJENIE APLIKÁCIE APPLE Find My

- CZ** Pokud používáte neznámé zařízení Scout, jeho vlastník dokáže lokalizovat jeho polohu. Jakmile dojde k identifikaci sériového čísla zařízení Scout, postupujte dle pokynů pro deaktivaci.

1. Otočte Scout na vrchní stranu a položte jej na vodorovnou plochu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 30 sekund, dokud neuslyšíte 4 krátká pípnutí.

Tento postup zastaví sdílení polohy zařízení Scout.

- SK** Ak používate neznáme zariadenie Scout, jeho vlastník dokáže lokalizovať jeho polohu. Akonáhle dôjde k identifikácii sériového čísla zariadenia Scout, postupujte podľa pokynov pre deaktiváciu.

1. Otočte Scout na vrchnú stranu a položte ho na vodorovnú plochu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 30 sekúnd, kým nebudete počuť 4 krátke pípnutia.

Tento postup zastaví zdieľanie polohy zariadenia Scout.



11. OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ / OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA

- CZ** 1. Otočte Scout na vrchní stranu a položte jej na vodorovnou plochu.

- SK** 1. Otočte Scout na vrchnú stranu a položte ho na vodorovnú plochu.

- CZ** 2. Stiskněte a podržte tlačítko při připojení kabelu USB-C. Tlačítko držte po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte 3 dlouhá pípnutí.


- SK** 2. Stlačte a podržte tlačidlo pri pripojení kábla USB-C. Tlačidlo držte po dobu 10 sekúnd, kým nebudete počuť 3 dlhé pípnutia.



12. VYHLEDÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA / VYHLADANIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA

CZ Aplikace Apple Find My slouží k vyhledání sériového čísla neznámého zařízení Scout ve vašem přístroji.

SK Aplikácia Apple Find My slúži na vyhledanie sériového čísla neznámeho zariadenia Scout vo vašom prístroji.




CZ

1. V aplikaci Find My vyberte možnost Identifikuji found item (Identifikovat nalezený předmět), pokud je neznámý Scout poblíž.

SK

1. V aplikácii Find My vyberte možnosť Identifikuji found item (Identifikovať nájdený predmet), ak je neznámy Scout blízko.




CZ

2. Vyberte položku ze seznamu položek poblíž a stiskněte tlačítko pokračovat.

SK

2. Vyberte položku zo zoznamu položiek v blízkosti a stlačte tlačidlo pokračovať.




CZ

3. Když se zobrazí následující stránka, stiskněte tlačítko na zařízení Scout a vyberte možnost „Continue On Website“. (Pokračovat na webovou stránku)

SK

3. Keď sa zobrazí nasledujúca stránka, stlačte tlačidlo na zariadení Scout a vyberte možnosť „Continue On Website“. (Pokračovať na webovú stránku)



CZ

4. Měla by se zobrazit podobná stránka se sériovým číslem Scoutu. Pokud bylo zařízení nastaveno do režimu ztráty, může se zde také zobrazit zpráva o ztrátě a kontaktní údaje majitele.

SK

4. Mala by sa zobrazí podobná stránka so sériovým číslom Scouta. Ak bolo zariadenie nastavené do režimu straty, môže sa tu tiež zobrazíť správa o strate a kontaktné údaje majiteľa.



CZ Použití znaku Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby pracoval speciálně s technologií uvedenou na značce, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky produktu sítě Apple Find My. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standarty.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobovat škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Aby byl zachován soulad s pokyny FCC RF, toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla. Používejte pouze dodanou anténu.

SK Použitie znaku Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby pracoval špeciálne s technológiou uvedenou na značke, a bol výrobcom produktu certifikovaný tak, aby splňoval špecifikácie a požiadavky produktu siete Apple Find My. Spoločnosť Apple neodpovedá za prevádzku tohoto zariadenia alebo používanie tohoto produktu ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

Akéköfvekk zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť ku strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s návodom, môže spôsobovať škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.

Aby bol zachovaný súlad s pokynmi FCC RF, toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm od vášho tela. Používajte iba dodanú anténu.

SCOUT

DESIGNED BY KNOG
MELBOURNE, AUSTRALIA

2 YEAR WARRANTY

KNOG.COM



FCC Prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.


FCC Vyhlášení o zhode

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť



FCC ID: 2AQPf-12998



214-120677



R-R-kpL-12998



Type Approved
No: ESD



TDRA-UNITED ARAB Emirates

Model No: SCOUT
Type: SCOUT
Date: 2019
Product Type: Headlamp
Product Name: SCOUT

