


Rádio: Hledání stanic




Rádio: Skenování FM pásma




Uložení do předvoleb během skenování



Rádio: Uložení nebo vymazání předvoleb




Rádio: Přesun do předvolby




Viz. plná verze návodu pro dočasné předvolby a zapnutí/vypnutí RDS (Radiový datový systém).

Spárování náhlavní soupravy: Interkom




Spárování více náhlavních souprav: Interkom


Poslední bude obslužen jako první



Start: Interkom



Konec: Interkom



Dovozce:
ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz

Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz