


Sena 10C PRO

Rychlý návod k použití



Motocyklová Bluetooth® kamera a komunikační systém

Jezděte ve spojení

Poslouchejte své oblíbené skladby, mluvejte přes interkom s kamarády, poslouchejte instrukce z navigace a využívejte další možnosti, to vše s vaší náhlavní soupravou. S Quad HD kamerou, HD reproboxy a mikrofonom s technologií řízení šumu Advanced Noise Control™ se nikdy nebudete cítit osaměle.

- Integrovaný Bluetooth®.
- Interkom s dosahem 1.6 km
- Integrovaná Quad HD kamera
- Čtyřcestný interkom
- Kompaktní provedení
- Chytré mixování zvuku Smart Audio Mix™
- Řízení šumu Advanced Noise Control™
- WiFi k dispozici

Začněte

- Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com/documents.
- Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky Sena.com/device-manager-download.

- Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.


Jak použít tento návod

Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.



Funkce = Tlačítko(a) ke Stisknutí (Tap) nebo Podržení (Hold)

Tlačítka



Význam ikon



- Stiskněte tlačítko/otočte otočným voličem opakovaně v uvedeném počtu
- Stiskněte a podržte tlačítko/otočný volič na uvedený čas
- Otočte otočným voličem doprava nebo doleva.
- Otočte stisknutým otočným voličem doprava nebo doleva.




"Hello"

Hlasová výzva

Detaily produktu



Instalace




Základní ovládání

Zapnutí




Vypnutí



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti




Kontrola úrovně nabití baterie

Vizuální metoda



Zvuková metoda




Bluetooth spárování (Telefon, MP3, GPS)

Spárování telefonu




Další kroky...



Mobilní telefon


Přijetí hovoru




Odmítnutí hovoru



Ukončení hovoru




Uspokojení hovoru hlasovým vytáčením




Ovládání hudby


Přehrávání/pauza



Stopa vpřed




Stopa vzad




Ovládání kamery


Zapnutí kamery



Spuštění záznamu



Vypnutí kamery



Zastavení záznamu



Uložení fotografie




Poznámka:

- Nemůžete nahrávat video bez MicroSD karty.
- Vaše MicroSD karta musí být před použitím v kameře naformátována.
- Kompatibilní jsou MicroSD karty až do velikosti 64 GB a Class 10 nebo rychlejší.

Interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.

Spárování náhlavní soupravy A a B



= Modrý blikající indikátor potvrzuje spárování interkomů

Indikátor


Skupinový interkom

Spuštění skupinového interkomu



= Blikající zelený LED indikátor Stavový indikátor

Ukončení skupinového interkomu




Rádio


Zapnutí FM rádia




Ladění vpřed



Vypnutí FM rádia



Ladění vzad



Konfigurační nabídka soupravy

Přístup do konfigurační nabídky



Potvrzení volby



Navigace mezi volbami nabídky



Navigace vzad



Konfigurační nabídka kamery

Přístup do konfigurační nabídky



Povolení/zakázání nebo potvrzení volby



Navigace mezi volbami nabídky



Navigace vzad



Sena správce zařízení

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače. Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové stránky sena.com.

Sena aplikace pro smartphone

Sena aplikace pro smartphone umožňuje konfigurovat nastavení náhlavní soupravy. Stáhněte si Sena aplikaci pro Android a Apple operační systémy z: sena.com/headset-app.





Sena Kamera aplikace

Sena Kamera aplikace umožňuje sledovat živý obraz z kamery, spravovat nahrané video a konfigurovat video nastavení použitím Wi-Fi funkce kamery. Když jsou kamera a Sena Kamera aplikace propojené, kamera je synchronizována s datem a časem smartphonu. Stáhněte si Sena Kamera aplikaci pro Android a Apple operační systémy z:
sena.com/camera-app.



Odstraňování závad

Tovární reset



Stavový indikátor




Vykonání

Poznámka:

Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Chybový reset



Typ	Operace	Tlačítka
Hudba	Přehrávání/pauza hudby	
	Stopa vpřed	
	Stopa vzad	
Kamera	Zapnutí kamery	
	Vypnutí kamery	
	Spuštění/zastavení záznamu	
	Uložení fotografie	
FM rádio	Zapnutí/vypnutí rádia	
	Ladění vpřed	
	Ladění vzad	

Typ	Operace	Tlačítka
Interkom	Spárování interkomu	
	Spuštění/ukončení interkomu	
	Ukončení všech interkomů	
	Spuštění skupinového interkomu	
	Ukončení skupinového interkomu	

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	
	Zvýšení/snížení hlasitosti	nebo
Telefon	Přijmutí hovoru	
	Ukončení hovoru	
	Odmítnutí hovoru	
	Přenos hovoru z telefonu	
	Hlasové vytáčení	
	Rychlé vytáčení	

Objednací kód ACI: M143-149

Dovozce:
 ACI – Auto Components International, s.r.o.
 Podnikatelská 549,
 190 11 Praha 9
 Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:
 Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz