


Sena SFR

Rychlý návod k použití



Začněte

1. Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com/documents.
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky Sena.com/device-manager-download.
3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.

Instalace

Jezděte ve spojení

Poslouchejte oblíbené skladby, mluvte přes interkom s přáteli, poslouchejte navigační instrukce z vaší GPS atd., to vše přes vaši náhlavní soupravu. S Bluetooth® technologií, funkcí Audio Overlay™, HD reproduktory a mikrofonem s funkcí Advanced Noise Control™ se nikdy nebudete cítit osamoceně.


Bluetooth 4.1


Interkom
s dosahem
1.2 km


Čtyřcestný
interkom



Funkce
Audio
Overlay


Priorita audio
zdroje



Pokročilé
řízení šumu


Sdílení
FM rádia



Sdílení hudby




Nabíjení




Ovládání tlačítka




Zapnutí/vypnutí hlasitosti




Kontrola baterie




Telefon, Hudba: Spárování




Hudba: Ovládání




Mobilní telefon: Volání a přijetí hovoru



Interkom: Spárování



Interkom: Start/Stop



Rádio: Zapnutí/Vypnutí Ladění



Rádio: Skenování FM pásma




Uložení do předvolby během skenování



Nastavení

Konfigurační nabídka



Použití Správce zařízení Sena

Můžete aktualizovat firmware náhlavní soupravy a konfigurovat její nastavení přímo z počítače PC nebo Apple.
Pro stažení Sena Device Manager navštivte stránky sena.com.

Použití aplikace Sena SF utility

Můžete konfigurovat nastavení přímo z vašeho smartphonu. Stáhněte si aplikaci Sena Smartphone pro operační systém Android nebo Apple z sena.com/SFseries-app.

Odstraňování závad

Tovární reset

Když chcete obnovit výchozí tovární nastavení SFR, použijte položku Factory Reset v konfigurační nabídce. Náhlavní souprava automaticky obnoví výchozí tovární nastavení a vypne se.

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
Základní funkce	Zapnutí napájení	Stiskněte středové tlačítko a tlačítko (+) na 1 sekundu
	Vypnutí napájení	Stiskněte středové tlačítko a tlačítko (+)
	Zvýšení/snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko (+) nebo tlačítko (-)
	Vypnutí mikrofonu	Stiskněte středové tlačítko a tlačítko (-) na 1 sekundu
Mobilní telefon	Přijetí hovoru	Stiskněte středové tlačítko
	Ukončení hovoru	Stiskněte středové tlačítko na 2 sekundy
	Hlasové vytáčení	Stiskněte středové tlačítko na 3 sekundy
	Rychlé vytáčení	Stiskněte tlačítko (+) na 3 sekundy
	Odmítnutí hovoru	Stiskněte středové tlačítko na 2 sekundy
Hudba	Přehrávání/pauza Bluetooth hudby	Stiskněte středové tlačítko na 1 sekundu
	Stopa vpřed/vzad	Stiskněte tlačítko (+) nebo tlačítko (-) na 1 sekundu
Interkom	Spárování interkomů	Stiskněte středové tlačítko na 5 sekund
		Stiskněte středové tlačítko na jedné ze dvou náhlavních souprav
	Start/konec každého interkomu	Stiskněte středové tlačítko
	Konec všech interkomů	Stiskněte středové tlačítko na 3 sekundy
	Start skupinového interkomu	Stiskněte současně tlačítko (+) a tlačítko (-)
	Konec skupinového interkomu	Stiskněte středové tlačítko na 3 sekundy
FM rádio	Zapnutí/vypnutí FM rádia	Stiskněte tlačítko (-) na 1 sekundu
	Výběr předvolby	Stiskněte středové tlačítko na 1 sekundu
	Hledání stanic	Dvakrát stiskněte tlačítko (+) nebo tlačítko (-)
	Skenování FM pásma/zastavení skenování	Stiskněte tlačítko (+) na 1 sekundu
	Uložení do předvolby během skenování	Stiskněte středové tlačítko

Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz