



POUŽITÍ

Konzole se spustí stiskem jedním ze tří tlačítek nebo sešlápnutím pedálu. Pokud nebude zařízení používáno po dobu 4 minut, automaticky se vypne.

FUNKCE TLAČÍTEK

MODE: Stiskem tlačítka MODE vyberte funkci

Podržetím tlačítka MODE po dobu 3 vteřin vynuluje všechny data kromě ODO (ODOMETR)

SET: Stiskem tlačítka SET nastavíte hodnoty TIME, DIST, CAL nebo PULSE pro nastavení odpočtu.

RESET: Stiskem RESET vynulujete hodnoty TIME, DIST, CAL na nulu.

Stiskem RESET vynulujete hodnoty TIME, DIST, CAL na nulu během nastavení odpočtu.

FUNKCE

SCAN: Vyberte pomocí MODE, dokud se nezobrazí SCAN. Konzole bude automaticky zobrazovat všechny hodnoty každých 6 sekund.

TIME (čas): Zobrazí čas s minutách a vteřinách.

Pokud je stroj zastaven (STOP), můžete nastavit odpočet času. Pomocí MODE vyberte funkci TIME a poté pomocí tlačítka SET nastavte odpočet po 1 minutě. Pomocí RESET můžete hodnotu vynulovat. Rozmezí nastavení je od 0:00 do 99:00. Po nastavení se spustí odpočet, poté co odpočet dosáhne nuly, začne se hodnota přičítat a budete upozorněni zvukovým signálem.

SPEED (rychlost): Zobrazí aktuální rychlost.

DIST (vzdálenost): Pokud je stroj zastaven (STOP), můžete nastavit odpočet vzdálenosti. Pomocí MODE vyberte funkci DIST a poté pomocí tlačítka SET nastavte odpočet. Pomocí RESET můžete hodnotu vynulovat. Rozmezí nastavení je od 0,00 do 99,50 km. Po nastavení se spustí odpočet, poté co odpočet dosáhne nuly, začne se hodnota přičítat a budete upozorněni zvukovým signálem.

CAL (kalorie): Pokud je stroj zastaven (STOP), můžete nastavit odpočet spálených kalorií. Pomocí MODE vyberte funkci CAL a poté pomocí tlačítka SET nastavte počet kalorií. Pomocí RESET můžete hodnotu vynulovat. Rozmezí nastavení je od 0,0 do 999,0 kalorií. Po nastavení se spustí odpočet,

poté co odpočet dosáhne nuly, začne se hodnota přičítat a budete upozorněni zvukovým signálem. Hodnota je pouze orientační a neslouží pro zdravotní účely.

ODO (celková vzdálenost): Zobrazí celkovou uraženou vzdálenost. Hodnoty nemohou být vynulovány pomocí tlačítek, ale pouze vyjmutím baterií.

PULSE (puls): Zobrazí aktuální tepovou frekvenci poté co uchopíte oba detektory na madlech. Pro co nejpřesnější hodnoty vždy držte oba senzory. Můžete také nastavit váš požadovaný cílový puls. Pokud je stroj zastaven STOP, pomocí tlačítka MODE vyberte puls (znak srdce), poté pomocí SET nastavíte hodnotu. Pomocí RESET můžete hodnotu vynulovat. Po nastavení, uchopte senzory během cvičení. Pokud je váš puls vyšší, než je nastavená hodnota, budete upozorněni zvukovým signálem.

VÝMĚNA BATERIÍ:

1. Odstraňte kryt baterií
2. Umístěte 2x AA baterie.
3. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy na správné polarity.
4. Připevněte kryt.
5. Pokud je displej nečitelný, vyjměte baterie po dobu 15 vteřin a poté znovu vložte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamáce fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamáce těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: