

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYHŘÍVANÉ RUKAVICE



WWW.30SEVEN.EU



OBSAH

ČASTO KLADENÉ DOTAZY	3
POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
NABÍJENÍ.....	6
INSTRUKCE K BATERIÍM	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

ČASTO Kladené DOTAZY

1. První použití

Co je v balení obsaženo?

Balení obsahuje rukavice 30Sever® spolu s nabíječkou, baterií a vyhřívacím systémem.

Měl bych před použitím výrobku baterie dobít naplno?

K nabíjení baterií používejte dodanou nabíječku. Baterie nemusí být před použitím nabitá na plnou kapacitu. Baterie 30Seven® nemají paměťový efekt. (viz kapitola POKYNY K BATERIÍM)

1. Baterie

Jak dlouho se baterie nabíjí?

Nabití baterie na plnou kapacitu trvá celkem 4 hodiny.

Za 2-3 hodiny může nabití baterie dosáhnout 80% celkové kapacity.

Kolikrát můžu baterii dobít?

Životnost baterie je 1000 nabíjecích cyklů (do úplného nabití). Celková kapacita baterie se může mírně snížit, ale během prvních 1000 nabití bude provozuschopná. Při správném používání se na baterie vztahuje 2 letá záruka.

Jakou má nabitá baterie výdrž?

Výdrž baterie závisí na nastaveném stupni vyhřívání.

Výdrž baterií:

- 5 hodin při nejnižším stupni vyhřívání
- 3,5 hodiny při středním stupni vyhřívání
- 2,5 hodiny při nejvyšším stupni vyhřívání

Kdy baterii nabíjet?

Doporučujeme baterie nabíjet krátce před jejich použitím (např. přes noc), jelikož baterie se vybíjí, i když není používána. Tento chemický proces se děje v každé baterii a nelze se mu vyvarovat.

2. Bezpečnost

Může se vyhřívací systém přehřát?

Nemůže. Nabízíme nejbezpečnější technologii na trhu s návratností 0,8%. Naše výrobky si nikdy nepřehřívají ani nezpůsobují popáleniny. Technologie Nova Heat® nemůže nikdy ohrozit vaši bezpečnost.

Pokud se baterie přehřívá nebo nepracuje správně, přestaňte ji okamžitě používat a kontaktujte nás. Lithiové baterie se nepokoušejte předělávat a používejte je správným způsobem.

Co když spadnu do vody?

Na trhu není žádný produkt, který by byl tak bezpečný jako ten náš.

- Mezi baterií a povrchem rukavice je umístěna řada bezpečnostních prvků, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.
- Používáním 7V nízkonapěťových baterií také přispíváme k bezpečnosti našich zákazníků.
- Naše technologie je voděodolná a kromě baterií pratelná v pračce (dle daného výrobku) – viz následující kapitola.

3. Údržba

Jak vyprat látkový materiál?

Nejdříve vyjměte baterie.

Pro vyjímatelný „Nova Heat“ systém použijte dodaný prací pytlík. Tímto způsobem předejete zaplétání kabeláže v prací pračce.

Jak vyjmout vyhřívací systém?

Vyhřívané svršky a bundy jsou vybaveny vyjímatelným vyhřívacím systémem, který lze vyprat v dodaném pracím pytlíku. Rovněž ponožky jsou vybaveny vyjímatelným topným tělesem.

Systém lze opět nainstalovat pomocí dodané vodící jehly. Připojte k vodící jehle DC konektor a zespod jej protáhněte celým výrobkem.


Lze na výrobek aplikovat prací prostředky či bělidlo?

Ano, použití pracích prostředků je povoleno, nicméně u rukavic může dojít k poškození kožených částí.


Při použití bělidel hrozí riziko poškození výrobku či vzniku trvalých skvrn.

POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC


1. Otevřete kapsu v oblasti zápěstí.



2. Připojte k rukavici baterii.



3. Umístěte baterii do kapsy a zapněte zip.




4. Pro zapnutí vyhřívání stiskněte spouštěcí tlačítko.

Pro zvýšení stupně vyhřívání tlačítko on/off přidržte.

Na LED indikátoru tlačítka on/off se zobrazuje aktuální stupeň vyhřívání:

- 1 LED = nízký stupeň
- 3 LED = vysoký stupeň



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

VÝROBEK NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET.

Tento výrobek by neměly používat osoby (nebo pouze s doporučením lékaře) se zvýšenou nebo zhoršenou vnímavostí tepla, tj. osoby s oslabením vnímat teplo a chlad – např. lidé s problémy s krevním oběhem, cukrovkou nebo jiným onemocněním.

PŘED PRANÍM PRODUKTU ODPOJTE A VYJMĚTE BATERIE.


NEČISTĚTE CHEMICKY. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ PROSTŘEDKY K CHEMICKÉMU/SUCHÉMU ČIŠTĚNÍ.

CHRAŇTE NABÍJEČKU PŘED VLHKOSTÍ.

K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE BĚLIDLA.

- Pro nabíjení baterií používejte pouze originální dodanou nabíječku.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nevhazujte je do ohně, hrozí jejich vybuchnutí. Teplota pro skladování baterií by neměla být vyšší než 50°C, jinak hrozí poškození baterií.
- Nedávejte žádné kovové či jiné předměty do zástrček a konektorů, aby nedošlo k poškození produktu.
- Pokud dojde k poškození kabeláže nebo jiných dílů, přestaňte výrobek používat.
- Neprovádějte žádné zásahy do konstrukce výrobku a používejte jej pouze k účelům, ke kterým je přímo určen.

NABÍJENÍ



1. Zapojte nabíječku do elektrické sítě o rozsahu 100V-240V, 50 / 60 Hz, AC.
2. Zapojte konektor nabíječky ke konektoru baterie.
3. Během nabíjení bude indikátor na nabíječce svítit červeně. Po úplném nabití baterie se indikátor rozsvítí zeleně.

JE BĚŽNÉ, ŽE SE BĚHEM NABÍJENÍ NABÍJEČKA ZAHŘÍVÁ.

INSTRUKCE K BATERIÍM

Pro ochranu před přebíjením jsou baterie vybaveny pojistným čipem. Občasné neúplné nabíjení bateriím neškodí, nicméně časté neúplné nabíjení může po několika týdnech vést ke snížení výkonnostní kapacity. Pro zachování jejich kapacity nabíjejte baterie naplno. Kompletní vybíjení baterií poskytuje maximálně efektivní využití jejich celkové kapacity, avšak pokud se tak děje pravidelně, hrozí snížení kapacity.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na opravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: