

CZ - TICKLESS® Active & Run - dobíjecí ultrazvukový odpuzovač klíšťat pro všechny věkové kategorie. Bez chemických látek a vůni, jeho použití je zcela bezpečné pro každého. Zařízení funguje tak, že vysílá ultrazvukové impulzy, které jsou pro lidi a zvířata nepostřehnutelné, ale vyrušuje klíšťata, a tímto způsobem je odplašuje. Dosah zařízení je přibližně 2.5 metry. **POUŽITÍ:** 1. Před prvním použitím nabijte zařízení, dokud se kontrolka LED nerozsvítí zeleně; tímto zařízení aktivujete. 2. Zařízení můžete umístit například na boty nebo tašku. Vložte gumový kroužek do jedné z bočních drážek zařízení. Ujistěte se, že gumový kroužek zcela zapadl do drážky. 3. Umístěte gumičku se zařízením na tkaničku od boty/řemínek tašky, zatáhněte gumičku pod tkaničku a zasuňte ji do drážky na druhé straně zařízení. Pro správné upevnění se ujistěte, že gumový kroužek plně zapadl do drážky. Nepotlačujte vysílané ultrazvukové vlny zakrýváním zařízení! (Nedávejte si ho do kapsy nebo do batohu). Zařízení lze vypnout trojím rychlým stisknutím tlačítka a zapnout jedním dlouhým stisknutím tlačítka. Úspěšné vypnutí je signalizováno dvojím bliknutím zelené/červené kontrolky a zapnutí je signalizováno čtyřnásobným bliknutím červené nebo zelené kontrolky v závislosti na úrovni nabití. Chcete-li chránit životnost baterie, uchovávejte zařízení vždy plně nabité a vypnuté, pokud jej nepoužíváte. Jedním stisknutím tlačítka můžete kdykoli zkontrolovat provoz zařízení. 4 zelená bliknutí signalizují, že je zařízení nabité; 4 červená bliknutí signalizují, že baterie je nabitá na méně než 30% a je třeba ji nabít. Pokud baterie dosáhne kritické úrovně, zařízení se vypne. **NABÍJENÍ:** Nabíjejte pomocí dodaného kabelu připojeného k síťovému napětí (ne z notebooku nebo počítače). Během nabíjení se zařízení automaticky vypne a aktivuje se po odpojení od nabíječky. Při nabíjení se zařízení rozsvítí červeně; nabíjejte ho, dokud se kontrolka nerozsvítí zeleně, abyste dosáhli plného nabití. Při plném nabití zařízení funguje po dobu 7-14 dní. **FUNKCE NOČNÍHO SVĚTLA:** Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, když je zařízení zapnuté. Během funkce nočního světla bude zařízení nepřetržitě červeně blikat, abyste byli ve tmě lépe viditelní. Podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro vypnutí zařízení. (Pokud je úroveň nabití baterie méně než 30%, funkce nočního světla se automaticky vypne.) **UPOZORNĚNÍ:** Vzhledem k jeho malým rozměrům by mělo být zařízení používáno pouze pod dohledem dospělých. Výrobek obsahuje baterii, při které hrozí nebezpečí polknutí! Technické údaje a typ baterie: Lithium-iontová knofliková baterie, napájení: 3.6V 50mAh, chemický základ: Oxid lithia-nik-kobaltu. Vyhrazujeme si právo na technické změny v souvislosti s dalším vývojem výrobku. Podle směrnic EU 2021/19 a 2006/66 ES je zakázáno staré elektrospotřebiče, baterie a akumulátory likvidovat společně s netříděným komunálním odpadem z důvodu možného negativního vlivu nebezpečných látek, které obsahují, na lidské zdraví a životní prostředí. Zařízení obsahuje vestavěnou (nevyměnitelnou) baterii. S tímto elektrickým zařízením se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Neotevřejte a nerozebírejte zařízení! Pokud chcete baterii likvidovat jako nebezpečný odpad, jste povinný dodržet národní předpisy o ochraně životního prostředí pro celý spotřebič. Výrobek není vodotěsný, ale je vysoce odolný proti vlhkosti (IP31). Po kontaktu s vodou se doporučuje okamžité vysušení zařízení, aby nedošlo k jeho poškození. V oblastech se silným výskytem klíšťat zařízení nezaručuje 100% ochranu. V případě technické závady poskytujeme 12měsíční záruku. Pro další informace navštivte naši webovou stránku: www.TICKLESS.com