

# Sena – MOMENTUM EVO

## Motocyklová Bluetooth® přilba s MESH interkomem

### Rychlý návod k použití



## Jezděte ve spojení

Přilba Momentum EVO obsahuje technologii Sena Mesh Intercom™, umožňující vaší skupině hladkou komunikaci, i když jezdec odjede z dosahu. S více připojeními a technologií Mesh Intercom™ je Momentum EVO novou generací přileb.

-  Mesh Intercom™ 2.0 km
-  Bluetooth® 4.1
-  Audio Multitasking™
-  Hlasové ovládání
-  Interkom 2.0 km
-  Multicestný interkom
-  Skupinový interkom

## Začněte

1. Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek [sena.com](http://sena.com).
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky [sena.com](http://sena.com).
3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.

## Detaily produktu

### Levá strana

Větrání hlavy

Vnější skořepina

Větrání brady

Ochranný štít

Tlačítka Bluetooth systému

### Pravá strana

Tlačítka Mesh interkomu

Port pro DC nabíjení & aktualizaci systému

## Jak upevnit přilbu

Jemně vytáhněte polstrovaný bradový pásek ven a nasadte si přilbu na hlavu. Protáhněte bradový pásek pod vaší bradou a pak ho provlečte oběma D-kroužky. Pro bezpečné utažení protáhněte bradový pásek zpět D-kroužkem bližším k vašemu uchu a zatáhněte.

Bradový pásek

Protáhněte bradový pásek skrze D-kroužky

### Poznámka:

Zkontrolujte pozici bradového pásku a utažení pro zajištění správného usazení přilby.

## Poznámka:

V následujících obrázcích mají ikony tento význam:

HOLD X s = Podržte X sekund

TAP Y x = Stiskněte Y x


## Základní ovládání

Zapnutí napájení




POWER ON

Vypnutí napájení




POWER OFF

Zvýšení hlasitosti



VOLUME UP

Snížení hlasitosti




VOLUME DOWN

## Kontrola úrovně baterie

Vizuální metoda



Zvuková metoda




## Spárování telefonu

Spárování mobilního telefonu




Modro-červené blikání LED indikuje, že zařízení je nyní viditelné.




## Mobilní telefon

Přijetí hovoru




ANSWER

Ukončení/odmítnutí hovoru



END/REJECT

Provedení hovoru hlasovým vytáčením




VOICE DIAL

## Ovládání hudby


Přehrávání/pauza



Následující skladba




Předchozí skladba



## Mesh Interkom

Když je Mesh interkom poprvé zapnut, Bluetooth systém je ve veřejném režimu.

Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu



## Veřejný režim

Veřejný režim je doporučovaný pro začátečníky. Jezdec se může připojit a komunikovat s blízkými uživateli helem Momentum EVO zapnutím Mesh interkomu ve veřejném režimu.


## Privátní režim

Pro použití privátního režimu musí uživatel vytvořit Mesh. V privátním režimu mohou účastníci opustit, připojit nebo opakovaně připojit skupinový interkom. Můžete pozvat až 15 dalších jezdců.



## Vytvoření a pozvání ostatních do Mesh

Když uživatel vytvoří Mesh, Bluetooth systém se automaticky přepne z veřejného režimu do privátního režimu.

Tvůrce Mesh (Tvůrce)



Akceptování pozvání během vytváření Mesh (Účastník)



## Připojení do existujícího Mesh

Připojení do existujícího Mesh (Účastník)




Akceptování účastníka (Tvůrce)



## Opuštění Mesh


Opuštění Mesh vás automaticky vrátí do veřejného režimu.

Opuštění Mesh



## Interkom

Spárování náhlavní soupravy A s náhlavní soupravou B




Start/konec interkomu s náhlavní soupravou B




## Rádio


Zapnutí FM rádia





Vypnutí FM rádia




Skenování stanic



Hledání stanic



Navigace mezi předvolbami



## Konfigurační nabídka Bluetooth systému



Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky



Vykonání volby nabídky



## Sena Device Manager

Sena Device Manager umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z vašeho počítače PC nebo Apple. Pro další informace o stažení softwaru Sena Device Manager navštivte webové stránky [sena.com](http://sena.com).

## Aplikace Sena

Můžete konfigurovat nastavení přímo ze smartphonu. Aplikaci Sena pro operační systém Android nebo Apple si můžete stáhnout z webových stránek [sena.com](http://sena.com).





## Odstraňování závad


Tovární reset



Chybový reset



Částečně vytáhněte vycpávku ze zadní části přilby




























### Poznámka:

Chybový reset neobnoví tovární nastavení Bluetooth systému.

## Rychlý přehled příkazů

Typ	Operace	Tlačítka
 Základní ovládání	Zapnutí	  
	Vypnutí	  
	Zvýšení/snížení hlasitosti	 nebo  
 Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	 
	Ukončení/odmítnutí hovoru	 
	Hlasové vytáčení	 
	Rychlé vytáčení	 
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 
	Skladba vpřed	 
	Skladba vzad	 

Typ	Operace	Tlačítka
 Mesh Intercom™	Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu	 
	Vytvoření Mesh	 
	Akceptace pozvánky během vytváření Mesh	 
	Odmítnutí pozvánky během vytváření Mesh	 
	Připojení do existujícího Mesh	 
	Opuštění Mesh	 
 Intercom	Spárování interkomu	   
	Start/konec každého interkomu	 
	Konec všech interkomů	 
	Start skupinového Interkomu	  
	Konec skupinového interkomu	 

Typ	Operace	Tlačítka
 FM Radio	FM rádio ZAP/VYP	 
	Výběr předvolby	 
	Hledání vpřed/vzad	 nebo  
	Skenování FM pásma/ Zastavení skenování	 

**Dovozce:**  
 ACI – Auto Components International, s.r.o.  
 Podnikatelská 549,  
 190 11 Praha 9  
 Tel: (+420) 274 021 111  
 www.aci.cz



**Poznámka:**  
 Podrobné informace k produktu ke stažení na [www.aci.cz](http://www.aci.cz)