




Návod na použití - CZ
IN 564 Multifunkční lavice inSPORTline ADJUST



Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení (viz kontakt na první straně návodu). Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Záruku na stroj nelze poskytnout v případě jeho použití pro komerční, profesionální účely v posilovacích centrech.

Základní informace:

1. Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
2. Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
3. Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
4. Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Doporučuje provést sestavení stroje a údržbu odborným servisem. Informace získáte u firmy Seven sport s.r.o. viz údaje na první straně návodu.

Bezpečnostní informace:

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- Maximální nosnost stroje je 150 kg.
- Je určený jen pro domácí použití.
- Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.
- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- před použitím si důkladně přečtěte návod na použití.
- umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení.
- **Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte servis dodavatele (viz přední strana návodu)**
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Uchovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.

Důležité:

- Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Toto upozornění je zvláště důležité pro osoby, u kterých byly již zjištěny zdravotní potíže a starší 35 let.
- Vybalte všechny součástky a umístěte je na prázdné místo a kontrolujte, zda máte všechny uvedené a potřebné části. Nevyhazujte balicí materiál dokud nemáte rotoped kompletně sestaven.

Max. zatížení:


vzpěračská tyč 100 kg
butterfly 35 kg
předkopávání 45 kg

Důležité upozornění:

- tento stroj mohou používat pouze dospělé osoby!
- cvičení na lavičce může být nebezpečné, proto doporučujeme, aby při cvičení byla vždy jedna osoba jako dozor, která přidržuje činky a je nápomocná cvičenci!!

Seznam částí

Č.	Popis	Mn.	Č.	Popis	Mn.
A	Pravá kolmá tyč	1	V	Levé rameno butterfly	1
B	Levá kolmá tyč	1	W	Spojovací podložka	4
C	Tyč zádové opěrky	2	1	Šroub M12*25	2
D	Nastavitelná tyč	1	2	Šroub M10*75	1
E	Hlavní tyč	1	3	Šroub M10*70	14
F	Zadní tyč	1	4	Šroub M10*25	2
G	Vrchní šikmá tyč	1	5	Šroub M6*40	4
H	Spodní šikmá tyč	1	6	Šroub M6*16	4
J	Přední tyč	1	7	Podložka 12	2
K	Přední podpěra	1	8	Velká podložka 10	2
M	Zádová opěrka	1	9	Podložka 10	30
N	Sedlo	1	10	Podložka 6	4
P	Sedlová tyč	2	11	Matice M10	10
R	Tyč přitahovače nohou	1	12	Zamykací matice M10	5
S	Pěnovka	2	13	Zarážka $\varnothing 8$	1
T	Kolečko	6	14	Trojúh. šroub M12	2
U	Pravé rameno butterfly	1	15	Zarážka	1



1. ujistěte se, že spojovací podložky (W) jsou připevněny na boční staně kolmých tyčí (A a B) a kolmé tyče jsou ve stejném směru. Pak bezpečně dotáhněte obě kolmé tyče k vrchní (G) a spodní (H) šikmé tyči pomocí šroubů M10*70 (3), podložek (9) a matic (11) jak je ukázáno na obrázku.


2. Připevněte spodní tyč (F) k spodní šikmé tyči (H) pomocí šroubu M10*70 (3), podložek (9) a matice (12) a zarážky (15), jako na obrázku.

3. Bezpečně připevněte přední podpěru (K) k přední tyči (J) pomocí šroubů M10*70 (3), podložek (9) a matic (11), jako na obrázku. Připevněte zadní tyč (F) k přední podpěře (K) pomocí šroubů M10*70 (3), podložek (9) a matice (12), jako na obrázku.

4. Připevněte hlavní tyč (E) k vrchní šikmé tyči (G) a přední podpěře (P) pomocí šroubů M10*70 (3), podložek (9) a matic (12), jako na obrázku.

5. Vložte nastavovací tyč (D) přes obě vertikální tyče (A a B).

6. Dejte zadní nastavitelnou tyč (C) ke kolmým tyčím (A a B), pak dotáhněte šroub M12 (14).



Umístěte sedlo (F) na ocelové podložky na rámu. Ujistěte se, že širší konec sedla je směrem dozadu lavičky – jako na obrázku. Dotáhněte sedlo pomocí malých krátkých šroubů a malých plochých podložek. Dotáhněte je pořádně.


Bezpečně dotáhněte tyč přitahovače nohou (R) k hlavní sedlové podpěře (E) pomocí šroubu M10*75 (2), podložky (9) a matice (12). Přitahovač novou by měl být dotažen tak, aby se mohl pohybovat, když ho zvedáte bez závaží a zůstat v této poloze, ale ne moc, aby nebyl pohyb příliš těžký. Zasuňte tyč (S) v přibližné pozici (záleží na velikosti uživatele) do tyče ® a nasuňte pěnovku (T) na každý konec tyče.

Přiřevněte 2 sedlové tyče (G) k hlavnímu rámu (E) pomocí tří ze 4 šroubů (5). Ujistěte se, že díra na konci každé tyče je na samém konci jako na opěrci. Přiřevněte opěrku na rám nasunutím do díry, kterou jste předtím dotáhli na vodící tyč na hlavní části. Otočte další podpěru okolo, abyste ji zasunuli do zářezky a vložte čtvrtý šroub. Nyní dotáhněte všechny šrouby na podpěře. Když ji dotáhněte správně, vzdálenosti mezi podpěrami je na opěrku a může se otáčet kolem tyče.


Přiřevněte tyč butterfly na obě kolmé tyče pomocí šroubů M10*25. šroub dejte přes nylonovou podložku do tyče nejdříve, pak ramena butterfly a dotáhněte je.

Dejte malou tyč butterfly přes obě ramena butterfly a dotáhněte je pomocí šroubů M12*25, pak zatlačte zářezku (T) do každé.

Ujistěte se, že otevřené konce male tyče butterfly jsou zezadu ramena butterfly tak, že když nasunete pěnovku, tak se tyč nevysune z ramena butterfly.



Skládání



UPOZORNĚNÍ

Stroj musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těchto

záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha,

I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 60 měsíců na rám a na ostatní komponenty 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamáce: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLİNE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamáce: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

