




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20073 Rotoped inSPORTline Delavan UB



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
NÁKRES.....	6
SESTAVENÍ.....	8
KONZOLE.....	12
PROGRAMY	13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
POUŽITÍ.....	15
ROZCVIČKA.....	16
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	16
ÚDRŽBA.....	17
SKLADOVÁNÍ.....	17
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	17

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznána se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude přístroj používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Rotoped není hračkou pro děti.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min. 0.6 m.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a limitovat pohyb uživatele.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Maximální nosnost: 110 kg
- Kategorie: HC pro domácí použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Především tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.

- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhněte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.


VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

SEZNAM ČÁSTÍ


Ozn.	Název	KS	Ozn.	Název	KS
1	Hlavní rám	1	30	Transportní kolečka	2
2	Přední nosník	1	31	Šroub ST4.2*20	12
3	Sedlovka	1	32	Koncovka 38*38*1.5	2
4	Posuvník sedla	1	33	Prohnutá podložka Ø8*Ø16*1.5	2
5	Držák rukojetí	1	34	Podložka Ø8	5
6	Rukojeť	1	35	Maticice M8	6
7	Zadní nosník	1	36	Sedlo	1
8	Konzole	1	37	Maticice M8	2
9	Šroub M5*10	4	38	Kabel napájení 200 mm	1
10	Kabel senzoru 800 mm	1	39	AC adaptér	1
11	Koncovka rukojeti Ø25*1.5	2	40	Držák láhve - A	1
12	Pěnový úchyt Ø30xØ24x630	2	41	Šroub ST4.2*25	7
13	Kabel senzoru pulsu 750 mm	2	42	Šroub M8*20	1
14	Šroub ST4.2*20	2	43	Držák volnoběžného kola	1
15	Šroub M8*15	10	44	Volnoběžné kolo	1
16	Velká podložka Ø8*Ø16*2.0	8	45	Ložisko 6003-ZZ	2
17	Koncovky nosníku	4	46	Vlnitá podložka	1
18	Kabel nastavení zátěže	1	47	Kroužek hřídele	2
19	Vyrovňovací nožky	4	48	Řemen	1
20	Maticice	4	49	Řemenice s klikou	1
21	Pouzdro	1	50	Vřeteno	1
22	Kabel senzoru 1000 mm	1	51	Šroub M6*15	4
23	Levý pedál	1	52	Pružná podložka Ø6	4
24	Pravý pedál	1	53	Maticice M6	4
25	Kryt sedlovky	1	54	Šroub ST2.9*12	2
26	Ruční šroub M16x1.5	1	55	Zátěžové kolo	1
27	Ručníšroub M10	1	56	Šroub s okem M6*36	2
28	Velká podložka Ø8* Ø20*2.0	1	57	Držák tvaru U	2
29	Šroub M8*35		58	Pružná podložka	2


59	Matice M6	2	67	Matice M10*1.25	2
60	Matice M10*1.0*6	2	68	Krytka	2
61	Šroub s očkem M8*110	1	69	Kabel senzoru 300 mm	1
62	Levý kryt řetězu	1	70	Motor	1
63	Pravý kryt řetězu	1	71	Držák láhve - B	1
64	Plastový šroub Ø8*32	2	72	Podložka $\phi 12*\phi 6*1.0$	1
65	Levá klika	1	73	Šroub M6*10	1
66	Pravá klika	1			

NÁŘADÍ

	
Imbusový klíč S6 – 1 ks	Multifunkční klíč – 1 ks

NÁKRES






SESTAVENÍ

KROK 1

Přípevněte vyrovnávací nožky (19) na přední a zadní nosník (2 a 7).

Odstraňte 2 šrouby (15), 2 podložky (16) z předního nosníku. Přípevněte přední nosník (2) k přední části hlavního rámu (1) pomocí 2 šroubů (15) a 2 podložek (16)

Odstraňte 2 šrouby (15), 2 podložky (16) ze zadního nosníku. Přípevněte zadní nosník (7) k zadní části hlavního rámu (1) pomocí 2 šroubů (15) a 2 podložek (16).




KROK 2

Kličky, pedály a popruh jsou označeny L – levý, R – pravý.

Přípevněte levý pedál (23) na levou kliku (65). Pedál šroubujte proti směru hodinových ručiček.

Přípevněte pravý pedál (24) na pravou kliku (66). Pedál šroubujte ve směru hodinových ručiček.

VAROVÁNÍ: Šroubováním na opačnou stranu můžete strhnout závit!



KROK 3

Odstraňte 3 matice (35), 3 podložky (34) ze sedla (36).


Připevněte sedlo (36) na posuvník sedla (4) pomocí 3 matic (35) a 3 podložek (34).

Odstraňte ruční šroub (27) a podložku (28) z posuvníku sedla (4). Připevněte posuvník sedla (4) na sedlovku (3) pomocí ruční šroub (27) a podložky (28).

Odstraňte ruční šroub (26) z hlavního rámu (1). Zasuňte kryt sedlovky (25) do sedlovky (3). Zasuňte sedlovku (3) do hlavního rámu (1) a připevněte ruční šroub (26).

Sedlo můžete upravit nahoru/dolů, dopředu/dozadu pomocí ruční šroub (26 a 27).


VAROVÁNÍ: Maximální výška sedlovky je znázorněna značkou na sedlovce.



KROK 4


Odstraňte 4 šrouby (15), 2 podložky (16), 2 podložky (33) z hlavního rámu (1).

Připojte kabel senzoru (17) z hlavního rámu (1) ke kabelu (9) z držáku řídicích (5). Připevněte držák na láhev – A (40) do Držáku na láhev – B (71). Zasuňte držák na láhev A/B (71 / 40) na hlavní rám (1). Vložte držák rukojetí (5) do hlavního rámu (1) a upevněte pomocí 4 šroubů (15), 2 podložek (16) a 2 podložek (33).



KROK 5

Odstraňte 2 šrouby (15), 2 podložky (16) z rukojeti (6). Protáhněte kabel (13) skrz držák rukojetí (5) a vytáhněte je vrchním koncem. Připevněte rukojeť (6) na držák rukojetí (5) pomocí 2 šroubů (15) a 2 podložek (16).




KROK 6

Odstraňte šrouby (9) z konzole (8).

Připojte kabely (13) a (10) do konzole (8). Nadbytečné kabely zastrčte do držáku rukojeti. Připevněte konzoli (8) na držák rukojeti (5) pomocí 4 šroubů (9).

Zapojte AC adaptér (39) do napájení (38) na levé straně.



KONZOLE



TLAČÍTKA

START/STOP (ST/SP)	Spustí / zastaví program Spustí test tělesného tuku
DOWN	Sníží hodnotu nebo zátěž
UP	Zvýší hodnotu nebo zátěž
MODE (ENTER)	Potvrdíte hodnotu Změníte zobrazenou funkci
TEST (PULSE, RECOVERY)	Test fyzické schopnosti
RESET *	Vynuluje nastavení, podržením tlačítka po 3 sekundách vynuluje všechny hodnoty
BODY FAT *	Body fat program

*Záleží na verzi

VÝBĚR PROGRAMU

Po zapnutí můžete pomocí tlačítek UP a DOWN vybrat program. Vybraný program potvrďte pomocí MODE (ENTER).

Po výběru programu můžete upravit některé parametry.

Parametry:

TIME (ČAS), DISTANCE (VZDÁLENOST), CALORIES (KALORIE), AGE (VĚK)

Některé parametry nemohou být upraveny. Záleží na programu.


Vybraný parametr začne blikat. Hodnotu upravíte pomocí tlačítek UP a DOWN. Potvrdíte pomocí MODE (ENTER).

Stiskem START/STOP zapnete program.

PROGRAMY


MANUAL PROGRAM (P1) – MANUÁLNÍ PROGRAM

Vyberte Manual pomocí tlačítek UP a DOWN. Zmáčkněte tlačítko pro potvrzení. Začne blikat 1 parametr ČAS. Hodnotu nastavte pomocí tlačítek UP a DOWN. Potvrďte pomocí MODE (ENTER). Uložte a nastavte další hodnotu. Po nastavení všech hodnot program spustíte tlačítkem START/STOP. Jakmile jakýkoliv nastavený parametr dosáhne 0, ozve se zvukový signál a program se zastaví. Stiskem START dokončíte program.



PRE-SET PROGRAM (P2-P12) – PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Konzole obsahuje 6 přednastavených programů. Vyberte jeden z přednastavených programů. Začne blikat 1 parametr ČAS. Hodnotu nastavte pomocí tlačítek UP a DOWN. Potvrďte pomocí MODE (ENTER). Uložte a nastavte další hodnotu. Po nastavení všech hodnot program spustíte tlačítkem START/STOP. Jakmile jakýkoliv nastavený parametr dosáhne 0, ozve se zvukový signál a program se zastaví. Stiskem START dokončíte program.



HEART RATE CONTROL (P8 – P10) – HRC PROGRAM

Nastavit můžete cílový puls v hodnotách:


P8- 55% TARGET H.R= 55% of (220-VĚK)

P9- 75% TARGET H.R= 75% of (220- VĚK)

P10- 90% TARGET H.R=90% of (220- VĚK)

Vyberte jeden z HRC programu. Začne blikat 1 parametr ČAS. Hodnotu nastavte pomocí tlačítek UP a DOWN. Potvrďte pomocí MODE (ENTER). Uložte a nastavte další hodnotu. Po nastavení všech hodnot program spustíte tlačítkem START/STOP.


Pokud je puls ± 5 od nastavené hodnoty, konzole automaticky upraví odpor. Konzole kontrolujte stav pulsu každých cca. 10 sekund. Jakmile jakýkoliv nastavený parametr dosáhne 0, ozve se zvukový signál a program se zastaví. Stiskem START dokončíte program.



TARGET HEART RATE PROGRAM (P11)

Vyberte TARGET H.R program. Začne blikat 1 parametr ČAS. Hodnotu nastavte pomocí tlačítek UP a DOWN. Potvrďte pomocí MODE (ENTER). Uložte a nastavte další hodnotu. Po nastavení všech hodnot program spustíte tlačítkem START/STOP.

Pokud je puls ± 5 od nastavené hodnoty, konzole automaticky upraví odpor. Konzole kontroluje stav pulsu každých cca. 10 sekund. Jakmile jakýkoliv nastavený parametr dosáhne 0, ozve se zvukový signál a program se zastaví. Stiskem START dokončíte program.




BODY FAT PROGRAM (P12)

Vyberte BODY FAT program. Začne blikat 1 parametr MALE (muž) nastavte hodnotu MALE (muž) nebo FEMALE (žena) pomocí UP a DOWN tlačítek. Potvrďte a uložte nastavení pomocí ENTER a nastavte HEIGHT (výška). Hodnotu upravte pomocí UP a DOWN tlačítek. Potvrďte a uložte nastavení pomocí ENTER a nastavte WEIGHT (hmotnost). Hodnotu upravte pomocí UP a DOWN tlačítek. Potvrďte a uložte nastavení pomocí ENTER a nastavte AGE (věk). Hodnotu upravte pomocí UP a DOWN tlačítek. Potvrďte a uložte nastavení pomocí ENTER.

Po nastavení všech hodnot program spustíte tlačítkem START/STOP. Uchopte senzory pro detekci pulsu. Po 15 sekundách se zobrazí Fat % (% tuku), BMR (bazální metabolismus), BMI (Index tělesné hmotnosti) a BODY TYPE (typ postavy).


Typ postavy je rozdělen do 9 kategorií podle tělesného tuku:

Typ 1	5 % - 9 %
Typ 2	10 % - 14 %
Typ 3	15 % - 19 %
Typ 4	20 % - 24 %
Typ 5	25 % - 29 %
Typ 6	30 % - 34 %
Typ 7	35 % - 39 %
Typ 8	40 % - 44 %
Typ 9	45 % - 50 %



PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Zapojte adaptér do přístroje a poté do zásuvky. Konzole zobrazí všechny údaje a ozve se zvukový signál.



CHYBY KONZOLE

ERROR 1 – špatně zapojené kabely, špatný kontakt nebo poškozený motor

ERROR 2 – není detekován puls skrz destičky pro měření pulsu během BODY FAT

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Rotoped není stabilní	Vyrovnejte pomocí stabilizačních nožek
Nejsou zobrazená data	1. Zkontrolujte stav kabelů
Není detekován puls	1. Ujistěte se, že jsou kabely správně zapojeny
	2. Vždy držte rukojeti oběma rukama
	3. Příliš tlačíte na destičky
Rotoped skřípe	Utáhněte šrouby

POUŽITÍ

Cvičení na rotopedu je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na rotopedu i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedělo pohodlně. Sedlo rotopedu musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedě držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit natáhnutých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálu. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na rotopedu je pohyb nohou po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na rotopedu teda jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na rotopedu cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na rotopedu vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na rotopedu hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na rotopedu dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k méně spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polívku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na rotopedu je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na rotopedu dochází k efektivnímu posílení svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýždových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

ROZCVIČKA

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie steh

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany steh

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádočných svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte rotoped do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

SKLADOVÁNÍ

Udržujte rotopedu v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že vypínač je vypnutý a rotoped není zapojen do zásuvky.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na rotopedu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento rotoped není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: