

Návod k použití spreje **Roto Inflate and Repair 100 ml s Cobra dávkovačem**, určeného k rychlé a dočasné opravě defektů duší jízdních kol bez nutnosti demontáže kola:

Návod k použití

1. **Identifikace defektu:** Pokud je to možné, odstraňte předmět (např. hřebík), který způsobil defekt.
 2. **Umístění ventilku:** Otočte kolo tak, aby byl ventil v horní části (na pozici 12 hodin)
 3. **Protřepání spreje:** Před použitím důkladně protřepejte nádobu, aby se obsah dobře promíchal.
 4. **Připojení hadičky:** Vyberte správný adaptér pro váš typ ventilku (Presta, Schrader) a pevně našroubujte hadičku na ventil.
 5. **Aplikace spreje:** Otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte tlačítko, aby se obsah dostal do pneumatiky. Pokračujte, dokud není pneumatika dostatečně nafouknutá.
 6. **Rozložení těsnicího prostředku:** Po aplikaci okamžitě ujeďte několik kilometrů (např. 3–5 km) mírnou rychlostí, aby se těsnicí prostředek rovnoměrně rozložil po vnitřní straně pneumatiky.
 7. **Kontrola tlaku:** Po jízdě zkontrolujte tlak v pneumatice a případně jej upravte na doporučenou hodnotu.
-

Důležité upozornění

- Tato oprava je **dočasná**. Doporučuje se co nejdříve navštívit cykloservis a provést trvalou opravu nebo výměnu duše.
- Sprej je určen pro **menší defekty** (obvykle do průměru 2 mm). Větší poškození nemusí být tímto způsobem účinně opraveno.
- Po aplikaci může těsnicí prostředek zaschnout během několika dní, což může ovlivnit jeho účinnost.