




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 14168 Rotoped inSPORTline Salenas**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
ROZMĚRY .....	3
MONTÁŽ.....	4
Obsah balení.....	5
Postup.....	6
OVLÁDACÍ PANEL.....	12
SPUŠTĚNÍ .....	13
VÝBĚR PROGRAMU.....	14
ZAHŘÍVACÍ CVIKY.....	18
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA .....	20
NÁKRES .....	21
SEZNAM DÍLŮ.....	22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	23

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím si důkladně přečtěte celý manuál. Manuál si uschovejte pro budoucí použití.

- Předtím, než na přístroji začnete cvičit, se nejdříve poradte se svým lékařem. Nespoléhejte se na hodnoty naměřené přístrojem, nemohou nahradit řádné lékařské vyšetření.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je všechen spojovací materiál řádně utažen a ujistěte se, že žádné součástky nejsou poškozené nebo opotřebené. Dojde-li k poškození nebo opotřebování, přístroj nepoužívejte a okamžitě danou součást vyměňte.
- Před zahájením montáže zkontrolujte dle přiloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly.
- Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem.
- Zamezte dětem v přístupu ke stroji. Děti nesmí tento produkt používat, ani se pohybovat v jeho blízkosti, je-li v provozu.
- Necvičte ve volném oblečení. Mohlo by se do přístroje zachytit.
- Ke cvičení zvolte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Umístěte přístroj na pevný a rovný povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či skladovat ve vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi.
- Zajistěte, aby byl v okolí trenažeru volný prostor minimálně 0,6 m.
- Žádná z částí stroje by neměla vyčnívat tak, aby bránila uživateli v pohybu.
- Na trenažeru smí v danou chvíli trénovat pouze jedna osoba.
- Pravidelným kontrolováním přístroje zajistíte jeho bezpečnost.
- Tento přístroj není určen k terapeutickým cvičením.
- Nevysedějte ze sedla. Šlapejte pouze tehdy, jestliže na rotopedu sedíte.
- Brzdový systém rotopedu je závislý na rychlosti.
- Brzdící mechanismus se opotřebovává nejrychleji. Vždy se ujistěte, že je funkční.
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** HA dle normy EN 957, pouze k domácímu využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

## ROZMĚRY









<b>Rozměry po montáži</b>	101 x 51 x 128 cm
<b>Váha stroje</b>	25,8 kg
<b>Váha zátěžového kola</b>	6 kg
<b>Celkový tréninkový prostor</b>	98 x 65 x 180 cm
<b>Nosnost</b>	150 kg

# MONTÁŽ















## Obsah balení

### Nářadí:

Imbusový šroub M8*16L (4) M-4	Klobouková matice k M8 šroubu (2) M-2	Prohnutá podložka Φ8*Φ19*2T (2) M-3	Podložka Φ12*Φ19*1T (4) M-5
			
Vratový šroub M8*75L (2) M-1		Imbusový klíč (1)	
			
Nástrčkový klíč (1)		Šroubovák (1)	
			

### Díly:


D	 Základna	B	 Madla
C	 Přední sloupek	O	 Sedlo
I	 Přední nosník	J	 Zadní nosník

K	 Sedlovka	E	 Držák na lahve
A	 Ovládací panel	D-30	 Pedály
M	 Nářadí	N	 Adaptér napájecího kabelu

## Postup

### KROK 1


1. Připevněte přední nosník (I) k základně (D) pomocí dvou šroubů a matic (M-4, M-5).
2. Připevněte zadní nosník (J) k základně (D) pomocí dvou šroubů a matic (M-4, M-5).



### KROK 2

1. Upevněte oba pedály (D-30L + D-30R) na klíky (D-13L, D-14R) pomocí šroubováku.


**POZNÁMKA:** Levý pedál se šroubuje proti směru hodinových ručiček a pravý pedál se šroubuje po směru hodinových ručiček. Dotáhněte je pomocí klíče nebo šroubováku.



### KROK 3

1. Nasadte sedlo (O) na držák. Držák můžete nastavit do několika poloh. Utáhněte dvě matice pod sedlem pomocí šroubováku. Držák lze nastavit do horizontální polohy pomocí nastavovacího šroubu (L-2) umístěného vzadu za sedlem.
2. Spusťte sedlovku (K) do základny (D) a nastavte ji tak, jak Vám to bude nejlépe vyhovovat. Utáhněte nastavovací šroub (D-2). Šroub musí být vždy utažen.


**POZNÁMKA:** Výšku sedla nastavte tak, aby se otvor nastavitelného šroubu kryl s otvorem v sedlovce. Jestliže šroub povolíte a budete posouvat sedlovku nahoru/dolů, šroub by měl zapadnout do otvoru na sedlovce. Na sedlovce je vyznačena maximální přípustná výška (ryška) vysunutí. Nikdy nenastavujte sedlovku nad tuto rysku.






#### KROK 4

1. Spojte horní a spodní kabel čidla (C-1, D-23).
2. Upevněte na základnu přední sloupek (C-3) pomocí šroubů (D-24), polokulatých podložek (D-25) a imbusového klíče.




## KROK 5

1. Provlákněte kabel snímače tepu (B-3) otvorem.
2. Upevněte řídítka (B) na přední sloupek (C-3) pomocí šroubů (M-1), matice (M-2) a polokulaté podložky (M-3).




## KROK 6

Zapojte kabely (B-3, C-1) a připevněte ovládací panel pomocí 4 šroubů (A-1) a klíče.



## KROK 7

1. Pomocí šroubů (C-2) připevněte držák na lahev (E).
2. Zapojte adaptér do zásuvky (N).



## OVLÁDACÍ PANEL

### ZOBRAZENÍ DISPLEJE

Funkce	Popis
Čas / Time	Připočítání: Není přednastavený odpočet času, čas se počítá od 00:00 do 99:59 po 1 minutě. Odpočet: Pokud je nastavený odpočet času, čas se bude odpočítávat z nastavené hodnoty až po 00:00. Hodnota se mění po 1 minutě mezi hodnotami 00:00 – 99:00
Rychlost / Speed	Zobrazí aktuální rychlost. Maximální hodnota je 99.9 km/h nebo mil/h.
Otáčky za minutu / RPM	Zobrazí aktuální rychlost otáček. Rozsah: 0 ~ 15 ~ 999
Vzdálenost / Distance	Zobrazí aktuálně uraženou vzdálenost od 0,00 do 99,99 km nebo mil. Uživatel může nastavit vzdálenost pomocí tlačítek


	nahoru a dolů. Navýšení nastavení vzdálenost se mění po 1 km nebo míli od 0,00 do 99,00.
Kalorie / Calories	Zobrazí počet spálených kalorií od 0 do 9999 kalorií. Data jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo léčebné účely. Kalorie se navyšují po 0 kalorií mezi hodnotami 0 – 9990
Puls / Pulse	Zobrazí puls uživatele od 0-30 do 230. Konzole upozorní uživatele, pokud je aktuální hodnota vyšší, než je přednastavená hodnota
Výkon / Watts	Zobrazí aktuální výkon od 0 ~ 999.
Manuální režim / Manual	Manuální režim
Začátečníci / Beginner	4 programy pro začátečníky
Pokročilý / Advance	4 programy pro pokročilé
Sportovec / Sporty	4 programy pro sportovce
Kardio / Cardio	Cílový HR program
Watt program	WATT program
Uživatelský program / User program	Vytvoření uživatelského programu

#### TLAČÍTKA

Tlačítko	Popis
Nahoru / Up	Navýšení odporu, navigační tlačítko
Dolů / Down	Snížení odporu, navigační tlačítko
Režim, Potvrzení / Mode, Enter	Potvrzení výběru, nastavení
Reset / Reset	Podržte po dobu 2 vteřin, konzole se restartuje a spustí od nastavení uživatele Stiskem se navrátíte do hlavního menu během spuštěného nebo zastaveného programu
Start, Stop / Start, Stop	Spuštění, zastavení programu
Obnova / Recovery	Test obnovy tepové frekvence
Tělesný tuk / Body fat	Pokud není spuštěn žádný program, stiskem tlačítka změříte poměr tělesného tuku Data jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo léčebné účely.








#### SPUŠTĚNÍ

Spustíte trenažer, displej se rozsvítí po dobu 2 vteřin (Obr.1)



## VÝBĚR PROGRAMU

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte jeden z programů: Manuální (Obr. 2), Začátečnický (Obr. 3), Pokročilý (Obr. 4), Sportovec (Obr. 5), Kardio (Obr. 6), Watt (Obr. 7) nebo uživatelský program (Obr. 8).

	
Obr. 2	Obr. 3
	
Obr. 4	Obr. 5
	
Obr. 6	Obr. 7
	
Obr. 8	

## MANUÁLNÍ REŽIM


Stiskem START v hlavním menu vstoupíte do programu

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte manual a pomocí tlačítka MODE / ENTER potvrďte.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas (Obr. 9), vzdálenost (Obr. 10), Kalorie (Obr. 11), pulse (Obr. 12) a poté potvrďte pomocí MODE / ENTER.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru. Odpor je zobrazený v kategorii WATT, pokud není odpor upravený po dobu 3 vteřin, přepne se do zobrazení výkonu.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



## ZAČÁTEČNÍK


Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program Beginner a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



## POKROČILÝ


Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program Advance a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program 1 – 4 (Obr. 15) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



Obr. 15

### SPORTOVEC


Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program Sporty a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program 1 – 4 (Obr. 16) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



Obr. 16

### KARDIO


Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program H.R.C a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte věk (Obr. 17) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte 55 % (Obr. 18), 75 %, 90 % nebo cílovou tepovou frekvenci (Target H.R, původní hodnota 100).

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



Obr. 17

Obr. 18

### WATT

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program WATT a potvrďte stiskem MODE / ENTER.




Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte cíl výkonu (Obr. 19, původní hodnota 120).

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Program spustíte stiskem START / STOP, pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavíte výkon WATT.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



### UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte User program a pomocí tlačítka MODE / ENTER potvrďte.


Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte U1 – U4.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vytvořte uživatelský profil (Obr. 20). Uživatel musí nastavit 20 částí odporu přístroje. Podržením tlačítka MODE / ENTER po dobu 2 vteřin opustíte nastavení.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavíte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.


Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



### RECOVERY PROGRAM

Po cvičení uchopte madla nebo si nasadte hrudní pás a stiskněte tlačítko RECOVERY. Všechny funkce se zastaví kromě počítání času. Spustí se odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 21). Displej zobrazí výsledek od F1 do F6 kdy F1 je nejlepší a F6 nejhorší výsledek (Obr. 22).

Opakovaným stisknutím RECOVERY tlačítka se navrátíte do hlavního menu.



### TĚLESNÝ TUK

Pokud není spuštěný žádný program, stiskem tlačítka BODY FAT spustíte program.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program U1 – U4.






Musíte nastavit pohlaví / gender (Obr. 23), výšku / height, hmotnost / weight.

Během měření musí uživatel uchopit obě madla, LCD displej zobrazí “= =” “= =” (Obr. 24) po dobu 8 vteřin, dokud není měření dokončeno.

Poté je zobrazen výsledek v % (Obr. 25), BMI (Obr. 30) po dobu 30 vteřin.

Chybové zprávy: E-1: není detekován puls

E-4: Procento tuku% je pod 5 nebo nad 50, BMI je pod 5 nebo přesahuje 50 (Obr. 27).

	
Obr. 23	Obr. 24
	
Obr. 25	Obr. 26
	
Obr. 27	

#### POZNÁMKA:







1. Jestliže se stroj po 4 minuty nebude používat, vstoupí do úsporného režimu. Všechna data se uloží a do doby, než začne uživatel stroj znovu používat.
2. Jestliže bude ovládací panel pracovat nezvyklým způsobem, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a poté jej opět zapojte.

## ZAHŘÍVACÍ CVIKY

Každý trénink by měl být zahájen cviky pro zahřátí organismu, poté by mělo následovat vlastní aerobní cvičení a nakonec byste měli provádět cviky pro zklidnění organismu.

Zahřívací fáze je nesmírně důležitá a měla by předcházet každému cvičení, protože organismus by se měl na následnou zátěž nejdříve připravit. Při této fázi dochází k zahřátí organismu, protažení svalů, rozpuštění krevního oběhu a k prokysličení svalů.

V závěrečné fázi tréninku tyto cviky opakujte pro zmírnění bolesti namáhaného svalstva.

<p><b>Vnitřní strana stehen</b></p> <p>Sedněte si na podlahu a pokrčte nohy v kolenou tak, aby se vaše chodidla dotýkala. Snažte se tlačit chodidla co nejbližší k pánvi a opatrně tlačte kolena směrem dolů k podlaze. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin.</p>	
<p><b>Protažení kolenních šlach</b></p> <p>Sedněte si a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přitáhněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Snažte se přitáhnout horní polovinu těla co nejbližší ke špičce pravého chodidla. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin. Opakujte cvik na obě nohy.</p>	
<p><b>Kroužení hlavou</b></p> <p>Nakloňte hlavu směrem k pravému rameni, měli byste cítit protažení levé strany krku. Poté hlavu zakloňte, ústa nechejte otevřená. Nakloňte hlavu směrem k levému rameni a nakonec hlavu předkloňte a snažte se ji přitáhnout k hrudníku.</p>	
<p><b>Střídavé zvedání ramen</b></p> <p>Zvedejte střídavě ramena a setrvejte vždy v krajní poloze alespoň 1 vteřinu.</p>	
<p><b>Protažení lýtka a Achillovy šlachy</b></p> <p>Opřete se o zeď, pravou nohu přisuňte blíže ke stěně a levou posuňte směrem dozadu, ramena směřují dopředu. Propněte levou nohu a nezvedejte patu ze země. Pokrčte pravou nohu a snažte se přitáhnout pánev směrem ke zdi. Setrvejte v krajní poloze po dobu alespoň 15 vteřin. Poté protáhněte stejným způsobem pravou nohu.</p>	
<p><b>Přitažení k patcům</b></p> <p>Pomalou se předkloňte, pozvolna spouštějte záda a ramena směrem dolů. V krajní poloze setrvejte po dobu alespoň 15 vteřin.</p>	

### **Protažení boční strany trupu**

Zvedněte ruce nad hlavu a následně se snažte dosáhnout co nejvýše pravou rukou. V krajní poloze setrvejte alespoň 1 vteřinu a poté protáhněte stejným způsobem levou stranu těla.




### **VÝSLEDKY**

- Již po krátké době pravidelného tréninku si všimnete, že pro dosažení optimální tepové frekvence je třeba zvýšit intenzitu cvičení.
- Cvičení vám bude činit stále menší problémy a celkově se budete cítit lépe.
- Pro dosažení dobrých výsledků je nejdůležitější správná motivace.
- Cvičení si předem naplánujte na určitý čas a nepřehánějte to s intenzitou.

### **SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA**

Při tréninku můžete buď udržovat vzpřímenou pozici, nebo si můžete opřít předloktí o řídítka. Během šlapání byste neměli dolní končetiny propínat. Při úplném sešlápnutí pedálu měla být noha mírně pokrčena v koleni. Hlavu udržujte v rovině s páteří, minimalizujete tak bolestivost krčního svalstva a horních zádoových svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

# NÁKRRES



## SEZNAM DÍLŮ

Ozn.	Název	Ks	Ozn.	Název	Ks
<b>A</b>	<b>Ovládací panel</b>	<b>1</b>	F-4	Kladka	1
A-1	Šroub M5*P0.8*10L	4	F-5	Ložisko 6900RS	1
<b>B</b>	<b>Sestava madel</b>	<b>1</b>	F-6	Ložisko 6003RS	1
B-1	Pěnová rukojeť	2	F-7	Ložisko 6203	1
B-2	Čidlo tepové frekvence	2	F-8	Ložisko 6300RS	1
B-3	Kabel čidla tepové frekvence	1	F-9	Plochá podložka	1
B-4	Šroub M4*20L	2	F-10	Hvězdicová podložka	2
B-5	Koncová krytka	2	F-11	Objímka	1
B-6	Madlo	1	F-12	Objímka	1
<b>C</b>	<b>Sestava předního sloupku</b>	<b>1</b>	F-13	Zátěžové kolo	1
C-1	Kabel čidla tepové frekvence (horní)	1	<b>G</b>	<b>Sestavení napínací kladky</b>	<b>1</b>
C-2	Šroub M5*P0.8*20L	2	G-1	Kolo napínací kladky	1
C-3	Přední sloupek	1	G-2	Matice M8	1
<b>D</b>	<b>Základna</b>	<b>1</b>	G-3	Plochá podložka	1
D-1	Šroub M8*P1.0*20L	2	G-4	Šestihranný šroub M8*P1.25*18L	1
D-2	Nastavovací šroub	1	G-5	Vlnitá podložka	2
D-3	Snímač rychlosti	1	G-6	Plochá podložka	1
D-4	Napájecí kabel	1	G-7	Šestihranný šroub M6*P1.0*12L	1
D-5	Šroub M4*10L	1	G-8	Pružina napínací kladky	1
D-6	Držák čidla	1	G-9	Napínací kladka	1
D-7	Plochá podložka	1	<b>H</b>	<b>Složení magnetu</b>	<b>1</b>
D-8	Vlnitá podložka	1	H-1	Plochá podložka	2
D-9	Plochá podložka	1	H-2	Šestihranný šroub M6*P1.0*16L	2
D-10	Pojistný kroužek	1	H-3	Pružná podložka	2
D-11	Ložisko 6203	2	H-4	Magnet	1
D-12	Násada sedlovky	1	<b>I</b>	<b>Složení předního nosníku</b>	<b>1</b>
D-13	Levá klika	1	I-1	Koncová krytka předního nosníku	1
D-14	Pravá klika	1	I-2	Koncová krytka předního nosníku	1
D-15	Řemen	1	I-3	Šroub 3/16'	2
D-16	Levá krytka základny (horní)	1	I-4	Přední nosník	1
D-17	Pravá krytka základny (spodní)	1	<b>J</b>	<b>Složení zadního nosníku</b>	<b>1</b>
D-18	Krytka kliky	2	J-1	Nastavitelná nožka	2

D-19	Šroub M5*16	4	J-2	Koncová krytka zadního nosníku	2
D-20	Šroub M4*50L	6	J-3	Šroub 3/16'	4
D-21	Podložka předního sloupku	2	J-4	Zadní nosník	1
D-22	Motorek	1	K	Sedlovka	1
D-23	Kabel motoru	1	<b>L</b>	<b>Uchycení sedla</b>	1
D-24	Šroub M8*P1.25*20L	4	L-1	Držák nastavovacího šroubu	1
D-25	Polokulatá podložka	4	L-2	Nastavovací šroub sedla	1
D-26	Osa	1	L-3	Plochá podložka	1
D-27	Šestihranný šroub M8*P1.25*12L	3	L-4	Koncová krytka	2
D-28	Řemenice	1	L-5	Úchyt sedla	1
D-29	Objímka	1	<b>M</b>	<b>Spojovací materiál</b>	<b>1</b>
D-30	Pedály (set)	1	M-1	Šroub M8*P1.25*75L	2
D-31	Krytka předního sloupku	1	M-2	Maticе M8	2
D-32	Základna	1	M-3	Polokulatá podložka	2
<b>E</b>	<b>Držák na lahve</b>	<b>1</b>	M-4	Šroub M8*16	4
<b>F</b>	<b>Zátěžové kolo</b>	<b>1</b>	M-5	Plochá podložka	4
F-1	Maticе 3/8'	5	<b>N</b>	<b>Adaptér napájení</b>	1
F-2	Osa zátěžového kola	1	<b>O</b>	<b>Sedlo</b>	1
F-3	Jednosměrné ložisko	1			

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

#### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

#### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.



Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: