




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20157 Eliptical inSPORTline inCondi ET660i



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
SLOŽENÍ	4
KONZOLE	8
POUŽITÍ	11
APLIKACE MEPANEL	15
POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU	19
CVIČEBNÍ POKYNY	19
ÚDRŽBA	20
NÁKRES	21
SEZNAM ČÁSTÍ	22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	23

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřeby.
- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji nemůže současně cvičit více než 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Eliptikal nepoužívejte, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude eliptikal používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenažér nesmí být nikdy využíván jako hračka pro děti.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- **Maximální nosnost:**
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- **Kategorie: HC** pro domácí použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Předejdete tím poškození plochy pod přístrojem.

- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou eliptický trenažér používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

SLOŽENÍ


Před složením se ujistěte že máte dostatek volného prostoru.

Před složením se ujistěte že máte všechny části a žádná nechybí.

KROK 1

Odstraňte připevněnou destičku (C) odšroubováním dvou šroubů (B) na přední straně hlavního rámu (1). Destička ani šrouby nejsou potřebné pro další kroky.


Nadzvedněte sloupek (44) ve směru šipky na obrázku co nejbližší k hlavnímu rámu (1). Jeden člověk podrží sloupek a druhý spojí kabely (A1 a A2). Poté kabel zastrčte do hlavního rámu (1). Připevněte sloupek pomocí šroubů (33) a podložek (34).



KROK 2


Hlavní rám (1) je podložen balčím materiálem (A). Na pravém a levém nosníku (3, 2) s nožičkou jsou před šroubované 3 šrouby (33) a 3 podložkami (34). Šrouby (21) jsou před šroubované na hlavním rámu (1). Odšroubujte tyto šrouby a uschovejte, šrouby jsou dále použity. Připevněte pravý a levý nosník s nožičkou (3, 2) na hlavní rám (1) pomocí 3 šroubů (33) a 3 podložkami (34) na každé straně.

Vyjměte balčí materiál (A) pod hlavním rámem (1). Připevněte kryt předního nosníku (40) na hlavní rám (1) pomocí 2 šroubů (21).




KROK 3

Odstraňte 2 šrouby (21) z hlavního rámu a připevněte kryt zadního nosníku pomocí 2 šroubů (21).




KROK 4

Připevněte kryty řetězu (42 a 43) na hlavní rám (1) dle obrázku.




KROK 5

Připojte kabely konzole (51) dle obrázku. Spojte kabely (A1 – A2), (B1 – B2), (C1 – C2), (D1 – D2), (E1 – E2) a nadbytečné kabely zastrčte do sloupku (44). Poté připevněte konzoli (51) ke sloupku (44) pomocí 4 šroubů (52).




KROK 6

Odstraňte 3 šrouby (21) ze sloupku (44). Poté připevněte kryty (48 a 49) ke sloupku pomocí 3 šroubů (21).






KROK 7







Odstraňte 4 šrouby (74) a 4 matice (7) z levého a pravého madla (72 a 73). Nasadte krytky (75) na levé a pravé madlo (72 a 73). Poté připevněte levé a pravé madlo pomocí šroubů (74) a matic (7). Poté posuňte krytky (75) dolů.






KONZOLE

Konzole obsahuje celkem 21 programů:

1 Manuální program	
	
10 přednastavených programů	
P1: Kolébavá chůze	P2: Údolí
	
P3: Spalování tuku	P4: Rampa
	
P5:	P6: Interval
	
P7: Kardio	P8: Výdrž
	

P9: Náklon 	P10: Závod 
WATT program	
	
HRC program	
55% H.R	75% H.R
	
90% H.R	Vlastní nastavení (TARGET H.R)
	
Uživatelské programy 1 - 4	
Uživatelský program 1	Uživatelský program 2
	

Uživatelský program 3	Uživatelský program 4
	
Program pro měření tělesného tuku (BODY FAT)	
	
Data o pohlaví, výšce, hmotnosti a věku jsou uloženy i když přístroj vypojíte.	
	
Bodový displej zobrazí aktuální stav.	
	
Zobrazí se tepová frekvence.	
Zobrazí se rychlost (speed), RPM (otáčky za minutu), čas (time), vzdálenost (distance), výkon (WATT), puls (pulse), úroveň (level) se zobrazí ve stejný čas.	
Konzole se automaticky vypne pokud konzole nepřijme konzole signál po dobu 4 minut.	

TLAČÍTKA


ENTER	Pokud není spuštěn žádný program (displej zobrazí STOP), pomocí tlačítka ENTER vstoupíte do výběru programu 1. Při výběru programu tlačítkem ENTER potvrdíte program 2. Při nastavení hodnot v nastavení tlačítkem ENTER potvrdíte nastavení Pokud je spuštěn program (displej zobrazí START), pomocí tlačítka ENTER můžete přepínat mezi zobrazenými funkcemi SPEED (rychlost), RPM (otáčky za minutu) nebo mezi střídavým zobrazením.
START/STOP	Stiskem tlačítka pozastavíte nebo spustíte program V jakémkoliv režimu podržením tlačítka po dobu 2 sekund restartujete konzoli
UP	Tlačítkem vyberete program výše nebo navýšíte hodnotu (pokud je tlačítko otočný knoflík, otáčejte ve směru hodinových ručiček)
DOWN	Tlačítkem vyberete program níže nebo snížíte hodnotu (pokud je tlačítko otočný knoflík, otáčejte proti směru hodinových ručiček)
PULSE RECOVERY	Prvně otestujte že přístroj detekuje vaši aktuální tepovou frekvenci, poté stiskem tlačítka zahájíte test zotavení Opakovaným stiskem tlačítka test ukončíte

RESET (dle verze)	V nastavení můžete navrátit hodnoty do továrního nastavení Podržením tlačítka po dobu 2 sekund restartujete konzoli
-------------------	--

POUŽITÍ

A. SPUŠTĚNÍ

Přístroj zapojte do zásuvky, konzole se spustí, ozve se zvukový signál a vstoupí do úvodní obrazovky (Obr. 24)



Obr. 24


B. VÝBĚR PROGRAMU

Manuální program nebo přednastavené programy P1-P10

1. Vyberte program pomocí navigačních tlačítek UP / DOWN (Obr. 25)
2. Stiskněte ENTER pro potvrzení výběru a vstoupíte do nastavení času
3. Začne blikat TIME (čas) a pomocí navigačních tlačítek UP / DOWN nastavíte hodnotu, poté potvrďte pomocí ENTER (Obr. 26)



Obr. 25




Obr. 26

4. Poté nastavte DISTANCE (vzdálenost) pomocí navigačních tlačítek UP / DOWN nastavíte hodnotu, poté potvrďte pomocí ENTER (Obr. 27)
5. Poté nastavte CALORIES (kalorie) pomocí navigačních tlačítek UP / DOWN nastavíte hodnotu, poté potvrďte pomocí ENTER (Obr. 28)



Obr. 27



Obr. 28

6. Stiskem START / STOP spustíte program.


POZNÁMKA: Ve WATT programu je zátěž nastavená točivým momentem a otáčkami za minutu. WATT hodnota tak zůstane stejná, pokud budete šlapat rychle, zátěž se sníží a pokud budete šlapat pomalu zátěž se navýší

C. HRC PROGRAM

Hodnoty 55 %, 75 % a 90 %

Maximální hodnota se odvíjí od věku

1. Vyberte heart rate control program
2. Potvrďte pomocí ENTER a nastavte čas
3. Pomocí navigačních kláves nastavte čas a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte vzdálenost
4. Pomocí navigačních kláves nastavte vzdálenost a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte spálené kalorie
5. Pomocí navigačních kláves nastavte požadované spálené kalorie a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte věk
6. Pomocí navigačních kláves nastavte věk a potvrďte pomocí ENTER
7. Poté program nastaví vhodnou hodnotu podle nastaveného věku
8. Stiskněte START / STOP pro spuštění programu



D. VLASTNÍ HODNOTA HRC PROGRAMU (TARGET HEART RATE)

Uživatel může nastavit vlastní hodnotu tepové frekvence

1. Vyberte TARGET HEART RATE
2. Potvrďte pomocí ENTER a nastavte čas
3. Pomocí navigačních kláves nastavte čas a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte vzdálenost
4. Pomocí navigačních kláves nastavte vzdálenost a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte spálené kalorie
5. Pomocí navigačních kláves nastavte požadované spálené kalorie a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte cílovou tepovou frekvenci
6. Pomocí navigačních kláves nastavte cílovou tepovou frekvenci a potvrďte pomocí ENTER
7. Stiskněte START / STOP pro spuštění programu

POZNÁMKA: Tepová frekvence se odvíjí od rychlosti a zátěže. Pokud je tepová frekvence vyšší než zadaná hodnota, zátěž se sníží. Pokud je tepová frekvence nižší, než je zadaná hodnota, zátěž se zvýší.





E. Uživatelské programy (CUSTOM 1 – CUSTOM 4)


1. Pomocí navigačních kláves vyberte uživatele.
2. Potvrďte pomocí ENTER a nastavte čas.
3. Pomocí navigačních kláves nastavte čas a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte vzdálenost
4. Pomocí navigačních kláves nastavte vzdálenost a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte spálené kalorie

5. Pomocí navigačních kláves nastavte požadované spálené kalorie a potvrďte pomocí ENTER, poté nastavte zátěž
6. Pomocí navigačních kláves nastavte zátěž všech částí, vždy potvrďte stiskem ENTER.
7. Stiskněte START / STOP pro spuštění programu

F. MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (BODY FAT MEASUREMENT PROGRAM)

1. Pomocí navigačních kláves vyberte BODY FAT TEST program (Obr. 34)
2. Potvrďte pomocí ENTER
3. Pomocí navigačních kláves nastavte výšku (HEIGHT) a potvrďte pomocí ENTER (Obr. 35)
4. Pomocí navigačních kláves nastavte hmotnost (WEIGHT) a potvrďte pomocí ENTER (Obr. 36)
5. Pomocí navigačních kláves nastavte věk (AGE) a potvrďte pomocí ENTER (Obr. 37)
6. Pomocí navigačních kláves nastavte pohlaví (GENDER) a potvrďte pomocí ENTER (Obr. 38)
7. Stiskněte START / STOP pro spuštění programu

	
Obr. 33	Obr. 34
	
Obr. 35	Obr. 36
	
Obr. 37	Obr. 38



POZNÁMKA: Uchopte obě destičky pro měření tělesného tuku. Zobrazí se výsledky FAT%, BMR, BMI a tělesný stav. (Obr. 40).

FAT%: Tělesný tuk měřený v %.

BMR: Metabolismus

BMI: Body mass index

Pokud během měření nefungují destičky pulsu správně, a nepřenáší signál, zobrazí se ERROR2. Zmáčkněte START/STOP a zkuste test spustit znovu.


Po spuštění testu nelze test opustit. Po dokončení test opustíte pomocí tlačítek UP / DOWN.

G. PULSE RECOVERY TEST

Test, který porovnává tepovou frekvenci před a po cvičení. Výsledek je schopnost srdce zotavení po zátěži.

1. Uchopte senzory pulsu nebo připojte hrudní pás (pokud lze aplikovat na daný přístroj)
2. Zmáčkněte RECOVERY a spustíte program (Obr. 41)
3. Spustí se 60sekundový odpočet.
4. Poté se zobrazí výsledek F1 – F6.

F1 – výborný / F2 – dobrý / F3 – průměrný / F4 podprůměrný / F5 – špatný / F6 – nejhorší výsledek



H. MĚŘENÍ PULSU

Uchopte oba senzory pulsu. Po 3-4 sekundách se zobrazí tepová frekvence. Zobrazí se ikonka srdce společně s ECG.

POZNÁMKA:

Hodnoty jsou pouze orientační a neslouží pro lékařské účely.

Můžete použít i hrudní pás, pokud je podporován.

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

SPEED (rychlost)	Zobrazí rychlost, rozsah: 0.0 – 99.9 km/h (mil/h)
RPM (otáčky za minutu)	Zobrazí otáčky za minutu, rozsah: 0 – 999
TIME (čas)	Zobrazí dobu tréninku, rozsah: 0:00 – 99:59 min:sek. Nastavení: 5:00 – 99:00 min:sek.
DIST (vzdálenost)	Zobrazí vzdálenost, rozsah: 0.0 – 99.9 – 999 km (mil). Nastavení: 1.0 – 99.0 – 999.
CALORIE (kalorie)	Zobrazí spálené kalorie, rozsah: 0 – 99.9 – 999. Nastavení 10.0 – 90.0 – 990.
PULSE (puls)	Zobrazí tepovou frekvenci 30 – 240 úderů za minutu
RESISTANCE LEVEL (zátěž)	Zobrazí zátěž od 1 – 16
WATT	Zobrazí výsledek WATT programu

ERROR 1 – zkontrolujte motor a připojení motoru

ERROR 2 – zkontrolujte senzory pulsu

MP3 PŘEHŘÁVAČ (dle verze)

Připojte audio zařízení do konzole. Poté spusťte audio zařízení a poté konzoli. Pokud se konzole spouští sama audio by se mělo začít automaticky přehrávat.

USB PORT (dle verze)

Vložte USB zařízení do konzole.

	Přehrát další
	Přehrát následující
	START / PAUSE
	Hlasitost nahoru
	Hlasitost dolů

APLIKACE MEPANEL

STAŽENÍ

1. Stáhněte aplikaci pomocí QR kódu:

	
Pro android	Pro iOS

2. Aplikaci stáhněte pomocí Google Play (Obr. C) nebo App storu (Obr. D), vyhledejte MePanel aplikaci.




Obr. C



Obr. D

PROPOJENÍ POMOCÍ BLUETOOTH

Zařízení se párují pomocí Bluetooth 4.0. Stiskněte  a vyberte zařízení.



Vyberte nařízení

nebo manuálně vyhledejte

Vyberte vaše chytré zařízení a vstupte do aplikace. Displej konzole se vypne, jakmile spustíte aplikaci. Po vypnutí aplikace se znovu zapne displej na konzoli.

FUNKCE

Ke konzoli můžete připojit chytré zařízení s Bluetooth 4.0 a s nainstalovanou MEPANEL aplikací.

1. Street view: Spusťte mapu, během zapnutého programu. Vyberte začátek a cíl, aplikace automaticky vypočítá vzdálenost.
2. Sdílení: Po tréninku můžete sdílet vaše výsledky pomocí Facebooku nebo Twitteru.
3. Aplikace ukládá data automaticky do tabulek: Jakmile cvičíte déle jak 5 minut, uloží se data pro čas tréninku, vzdálenost a kalorií.

POUŽITÍ

A. Výběr programu


Vyberte si program:



B. Nastavení parametrů

Nastavení osobních údajů: Vyberte MENU v horním levém rohu pro nastavení údajů o výšce, hmotnosti, věku a pohlaví. Poté se vraťte do hlavního menu.

Nastavení parametrů programů: Při výběru programu lze nastavit čas, posuňte posuvník nahoru nebo dolů a potvrďte pomocí OK. Stejně tak můžete nastavit vzdálenost, kalorie, watt, cílový puls, cílový watt.




Nastavení jednotky: Vstupte do MENU – Systém Set – mm (metrický systém) / inch (imperiální systém)

OVLÁDÁNÍ

Start / stop: Pomocí START spustíte program, stiskem STOP program zastavíte

Street view: Vaše chytré zařízení musí být připojeno k WIFI a daná oblast pokrytá MAPS.

Opuštění map: Vyberte  v pravém horním rohu. Nastavení odporu se změní na mapy. Opakovaným stisknutím se vrátíte do nastavení odporu.




Stiskem  expandujete mapu.

Nastavení trasy: Po zvětšení mapy, podržte symbol startu po dobu 2 sekund a poté nastavte start vaší trasy, dalším stisknutím místa na mapě nastavte cíl. Aplikace automaticky nastaví trasu.

Stiskněte  pro uložení trasy.


Street view: Vyberte  pro vstup do rozhraní, stiskněte  pro spuštění programu, stiskněte  pro zastavení. Stiskněte  pro navýšení odporu, stiskem  odpor snížíte. Během street view si můžete užívat scénérií a přitom sledovat údaje o cvičení.



Měření tělesného tuku: Vyberte FAT program, poté zadejte údaje o výšce, hmotnosti, věku a pohlaví. Stiskněte START pro spuštění programu.

Pro měření musíte uchopit destičky pro měření pulsu.

Zotavení: Vyberte RECOVERY pro spuštění programu, stiskněte BACK pro návrat na hlavní obrazovku.



Odpočítá se jedna minuta a poté se zobrazí výsledky od F1 (nejlepší) – F6 (nejhorší)

Statistika: Vstupte do MENU – STATISTICS, můžete se podívat na křivku cvičení.

POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU

Eliptický trenažér je populární fitness stroj, jeden z nejnovějších a nejefektivnějších trenažérů pro domácí trénink.

Při cvičení na eliptickém trenažeru se nohy pohybují po eliptické křivce.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a běžecké pásy, protože je šetrnější pro vaše klouby. Díky držadlům procvičujete i vrchní polovinu těla.

Při cvičení přenášíte váhu z jedné nohy na druhou. Snažte se udržovat vzpřímený a přirozený postoj. K tomu vám pomůžou úchyty. Najděte si ideální místo na držení rukojetí a snažte se pohybovat co nepřirozeněji.

CVIČEBNÍ POKYNY

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehen

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehů

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.




Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Použijte jen měkký hadřík a jemný prostředek na čištění.
- Plastové části nečistěte abrazivy nebo rozpouštědly.
- Po každém použití setřete pot.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení, počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.

NÁKRES



SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	36	Šroub M8*70	2
2	Sestava pro připojení levého předního nosníku	1	37	Šroub M4*10	6
3	Sestava pro připojení pravého předního nosníku	1	38	Kabel motoru	1
4	Zarážka M8	1	39	Kabel motoru	1
5	Krytka kliky	1	40	Kryt předního nosníku	1
6	Řemen	1	41	Zadní kryt	1
7	Matice M8	12	42	Přední kryt řetězu	1
8	Řemenice	1	43	Zadní kryt řetězu	1
9	Kolo řemenice	1	44	Sestava sloupku	1
10	Šroub M8*16	4	45	Přední kryt	1
11	Šroub M10*55	2	46	Střední kryt	1
12	Matice M10	2	47	Horní kryt	1
13	Pouzdro 15*6*6	2	48	Přední kryt	1
14	Kříž	2	49	Zadní kryt	1
15	Těsnění	2	50	Senzory pulsu	2
16	Šroub M6*20	2	51	Konzole	1
17	Matice M20*1	1	52	Šroub M5*10	4
18	Ložisko	2	53	Sestava držáku vodící kolejnice	1
19	Pružina	1	54	Pružina	1
20	Levý kryt řetězu	1	55	Ruční šroub	1
21	Šroub	44	56	Tlačítko	1
22	Šroub ST4.2*13	38	57	Šroub M6*40	1
23	Otočné kolečko	2	58	Šroub M4*30	2
24	Kryt otočného kolečka	2	59	Připojovací blok tlačítka	1
25	Pravý kryt řetězu	1	60	Matice M4	2
26	Zátěžové kolo	1	61	Velké těsnění	8
27	Plochá podložka	4	62	Pouzdro hřídele	2
28	Šroub M6*58	2	63	Zadní hřídel	1
29	Matice M10*1	2	64	Ochranná podložka	8
30	Pojistný kroužek	2	65	EVA	4
31	Matice M6	3	66	Hliníková vodící kolejnice	4
32	Zarážka	4	67	Střední kryt vodící kolejnice	1
33	Šroub M8*20	18	68	Přední kryt vodící kolejnice	1
34	Podložka	10	69	Levá nastavovací rukojeť	1
35	Transportní kolečka	2	70	Pravá nastavovací rukojeť	1

71	Kryt madla	2	94	Podložka pedálů	2
72	Levé držadlo	1	95	Plochá podložka	8
73	Pravé držadlo	1	96	Šroub M6*15	8
74	Šroub	4	97	Sestava pravého pedálu	1
75	Kryt kliky	2	98	Kryt	2
76	Levé sestava kliky	1	99	Kryt	4
77	Hřebenová koncovka	2	100	Kryt	2
78	Pouzdro kliky	4	101	Kryt	2
79	Velký těsnící kroužek	4	102	Distanční válec	2
80	Rotující těsnění	4	103	Vnější pružina	4
81	Pravá sestava kliky	1	104	Váleček	4
82	Levý kryt kliky	2	105	Těsnění	4
83	Pravý kryt kliky	2	106	Šroub M10*60	2
84	matice	4	107	Spojovací vahadlo	2
85	Šroub	2	108	Koncovka	4
86	Pouzdro kloubu	4	109	Krytka	2
87	Spoj	2	110	Krytka	2
88	Levá sestava pedálu	1	111	Ložisko	10
89	Koncovka	4	112	Objímka zátěžového kola	1
90	Objímka	4	113	Plochá podložka	4
91	Těsnění	2	114	Horní kabel	1
92	Protiskluzová podložka	4	115	Spodní kabel	1
93	Pedál	2	116	Senzor	1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: