




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 21964 Verticon inSPORTline Home**



# OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
POPIS PRODUKTU .....	4
MONTÁŽ.....	5
KROK 1 .....	6
KROK 2.....	7
KROK 3.....	8
KROK 4.....	9
KROK 5.....	10
KROK 6.....	10
KROK 7.....	11
KROK 8.....	12
KROK 9.....	13
PŘESUN.....	13
UMÍSTĚNÍ.....	14
KONZOLE.....	15
TLAČÍTKA.....	16
FUNKCE .....	16
POUŽITÍ.....	17
ÚDRŽBA.....	17
OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO CVIČENÍ .....	17
ZAHŘÍVACÍ FÁZE.....	18
ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ .....	19
NÁKRES .....	20
SEZNAM ČÁSTÍ .....	22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	23

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si manuál před montáží a prvním použitím. Uschověte si manuál pro budoucí potřebu.
- Zařízení sestavujte pouze na rovném a čistém povrchu, abyste neovlivnili jeho funkčnost.
- Zařízení pravidelně čistěte. Kovové díly mohou snadno zrezivět.
- Před požíváním zařízení se poradte s lékařem ohledně svého zdravotního stavu. Zvláště důležité je to v případě, že trpíte zdravotními problémy nebo omezeními.
- Cvičte opatrně a příliš se neprepínejte. Cvičení musí odpovídat vašim fyzickým možnostem. Pokud pocítíte bolest nebo mdloby, okamžitě přestaňte cvičit.
- Před každým cvičením se ujistěte, že všechny šrouby a matice pevně drží (jsou řádně utaženy). Poškozené nebo opotřebované části okamžitě vyměňte. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, nepoužívejte ho. Také necvičte, pokud zařízení vydává atypické zvuky.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat, aby neomezovala cvičence v pohybu.
- Na zařízení nepouštějte děti ani domácí zvířata. Nenechávejte děti bez dozoru dospělého ani v blízkosti.
- Nedávejte ruce, nohy nebo vlasy do blízkosti pohyblivých částí. Ruce pokládejte pouze na místa k tomu určená.
- Cvičte rozumně a předcházejte zraněním.
- Přístroj používejte pouze v souladu s manuálem. Zařízení nepoužívejte, pokud není úplně složené. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborný servis.
- Zařízení umístěte na rovný a čistý povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte odstup min. 0,6 m od ostatního vybavení místnosti.
- Pro cvičení si obleče vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volné věci, které se snadno zachytí. Vždy používejte uzavřené boty s jazykem. Tkaničky pevně utáhněte.
- Zařízení není vhodné pro lidi, kteří trpí nemocemi nebo zdravotními komplikacemi. Zařízení by neměli používat lidé se sníženou vnímavostí, opožděnými reakcemi nebo s jinými omezeními. Také lidé s nedostatečnými cvičebními zkušenostmi by měly použití zařízení vyvarovat.
- Zařízení není vhodné pro těhotné ženy.
- Zařízení smí současně používat pouze jedna osoba.
- Na zařízení nebo do jeho blízkosti nepokládejte ostré předměty. Během montáže si nepřiskípněte nebo neporaňte ruky. Pokud přístroj vydává neobvyklé zvuky, nebo nefunguje správně, okamžitě ukončete provoz zařízení a nepoužívejte jej, dokud nebude závada opravena.
- Pokud je zařízení poškozeno nebo nefunguje správně kontaktujte vašeho dodavatele.
- Pro opravu používejte pouze originální náhradní díly.
- **Maximální nosnost:** 136 kg
- **Kategorie:** HC – pro domácí použití

**VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

## POPIS PRODUKTU



1. Nastavení výšky
2. Konzole
3. Nastavení odporu
4. Madla
5. Pedál
6. Transportní kolečka
7. Vyrovnávací nožičky

## MONTÁŽ

Vybalte všechny části do čistého prostoru. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti. Nevyhazujte obalový materiál před dokončením montáže. Nástroje a spojovací materiál jsou součástí balení.

Madla (25, 26)	Horní madla (39, 40)	Zadní madla (41, 42)
Vyrovnávací nožičky (62)	Ruční šrouby (28)	Pedály (35, 36)
Zadní nosník (58)	Základní rám (60)	Krytky rámu (54)
Podpůrná tyč (55)	Hlavní rám (53)	Přední nosník (59)

## Spojovací materiál

32		Rozdělovač (8 x 12 x 5 mm)	2 ks
66		Podložka (8 x 25 x 3.0t)	4 ks
71		Matic (M8x p1.25)	6 ks
81		Imbusový šroub (M8 x p1.25 x 25 mm)	2 ks
96		Nosný šroub (M8 x p1.25 x 85 mm)	4 ks
		Multifunkční klíč se šroubovákom	
		imbusový klíč	


Některé části mohou být již před montoványm.

## KROK 1


	Pomocí nákresu připevněte zadní nosník (58) a přední nosník (59) k základně (60) a zajistěte pomocí 4x šroubů (96) a 4x matic (71)
	<p>Pomocí nákresu připevněte 2x vyrovnávací nožičky (62) pod základnu (60). Pomocí nožiček poté vyrovnejte stroj tak, aby byl stabilní.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pro přesun musí být transportní kolečka (63) výše jak vyrovnávací nožičky (62).</p>

## Vyrovnanávací nožičky

### Nákres 1



### Nákres 2



Po umístění na požadované místo, zkontrolujte stabilitu stroje. Pokud není stroj vyrovnaný, postupujte následovně:


Povolte nožičku (62), destička se povolí.

Pomocí jedné ruky nastavte výšku vyrovnanací nožičky (62).


Jakmile je stroj vyrovnaný, druhou rukou zajistěte nožičku pomocí destičky (103) do stabilní polohy.

**Poznámka:** Pro přesun musí být transportní kolečka (63) výše jak vyrovnanací nožičky (62).

## KROK 2




Šrouby (98) jsem již před montovány. Před dalším postupem šrouby (98) odšrouobujte.






Připevněte krytku hlavního rámu (54) k základně (60).

Ujistěte se, že je krytka (54) připevněna ve stejném směru jako na obrázku.

### KROK 3




## KROK 4


	<p>Šrouby (97) jsou před montovány na hlavním rámu (53). Šrouby pro další postup odšrouujte.</p>
	<p>Připevněte podpůrnou tyč (55) k základně (60) a hlavnímu rámu (53) pomocí 2x šroub (97 a 98).</p> <p>Ujistěte se, že jsou dané šrouby dotáhnuty.</p>  <p>Utáhnout</p> <p>Utáhnout</p>

## KROK 5





Stroj je navržen tak, že jsou k dispozici 2 typy nášlapu (406 mm a 508 mm) dle potřeby uživatele. Na obrázku níže jsou zobrazeny možnosti a typ připevnění pro každou možnost.




## KROK 6




## KROK 7


	V madlech (42) jsou před šroubovány šrouby (98). Pro další kroky musíte šrouby odšroubovat.
	Spojte pravá madla (40 a 42) pomocí 1x šroubu (98). Šrouby neutahujte. Opakujte pro levou stranu.  6mm ° 7
	Odšrouobujte 2x šrouby (98) z podpůrné tyče (55) pro další krok.
	Odšrouobujte 2x šrouby (98) z hlavního rámu (53) pro další krok.



## KROK 8




## KROK 9

	<p>Uvolněte klip na konzoli (38) a odpojte kabely. Konzole (38) je napájena pomocí dvou AAA baterií. Připojte konzoli (38) zpátky do rámu.</p> <p>Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nepoškoďte kabely.</li><li>• Nekombinujte nové a staré baterie.</li><li>• Nekombinujte druhy baterií.</li><li>• Dobíjecí baterie nejsou doporučovány.</li></ul>
---	---


## PŘESUN

- Pro přesun musíte zasunout vyrovnávací nožičky.
- Uchopte zadní nosník (58) dvěma rukami a přesuňte pomocí transportních koleček.
- Podlaha musí být rovná.




## UMÍSTĚNÍ

Stroj umístěte na plochu minimálně 1300 x 1000 x 2500 mm (d x š x v). Ujistěte se, že je kolem stroje dostatek místa pro volný pohyb.



## KONZOLE



### Spuštění

Jakýkoliv pohyb nebo stlačení tlačítka spustí konzoli. Ujistěte se, že jsou vloženy baterie.

### Vypnutí

Konzole se automaticky vypne po 4 min neaktivity. Všechny hodnoty se vynulují.

## TLAČÍTKA



Stiskem tlačítka MODE změňte zobrazená data: SPEED (rychlosť), DISTANCE (vzdáenosť), TIMER (čas), COUNT (počet opakování), CALORIES (kalorie).

Podržením MODE tlačítka se vynulují hodnoty.

## FUNKCE

<b>SCAN</b>	<b>SCAN</b> Automaticky zobrazí data SPEED, DISTANCE, TIMER, COUNT a CALORIES, zobrazená data se změní každých 5 sekund. Funkci spusťte výběrem tlačítka MODE.
<b>SPEED</b>	<b>SPEED (rychlosť)</b> Zobrazí rychlosť od 0 do 99.9 km/h nebo mil/h
<b>DIST</b>	<b>DISTANCE (vzdáenosť)</b> Zobrazí vzdáenosť od 0 do 999 KM/mil
<b>TIMER</b>	<b>TIME (čas)</b> Zobrazí čas od 0:00 do 99:59 minut
<b>COUNT</b>	<b>COUNT (počet opakování)</b> Zobrazí počet opakování od 0 do 9999
<b>CAL</b>	<b>CALORIES (kalorie)</b> Zobrazí spálené kalorie od 0 do 9999 Kcal. Kalorie slouží pouze pro porovnání, neslouží pro zdravotní účely.

	<p><b>SPEED TRACKER (ukazatel rychlosti)</b></p> <p>Konzole obsahuje dva ukazatele rychlostí po bocích displeje. Ukazatele kopírují Vaši rychlosť.</p>
---	--

## POUŽITÍ

Zařízení je navrženo tak, aby kopírovalo stejný pohyb, jako při lezení. Procvíčte horní i dolní část těla, zlepšíte metabolismus a spálíte více kalorií. Vaše tělesná hmotnost poskytuje dostatečný odpor pro cvičení.

Udržujte nohy na pedálech tak, abyste cítili při cvičení jako zabírají svaly na hýzdích a stehnech. Pokud chcete procvičit lýtkové svaly, postavte se na pedály, prsty na nohách blíže k sobě. Uchopte nastavitelné rukojeti a nechte zapojit do tréninku své paže, ramena, hrudník a záda. Pokud Vás při cvičení bolí ramena, položte ruce na pevné rukojeti. Ujistěte se, že držíte hlavu rovně a díváte se dopředu, a vyhněte se namáhání krku při cvičení. Pokud chcete zvýšit intenzitu cvičení, zvedejte výše nohy nebo zvyšte frekvenci.

## ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte zařízení do vodorovné polohy.
- Správné dotažení kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení setřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutno zkontrolovat správné dotažení všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

## OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO CVIČENÍ

Při zahájení Vašeho cvičebního programu buděte opatrní, cvičení by nemělo trvat příliš dlouho a neměli byste cvičit častěji než jednou za dva dny. Dobu cvičení prodlužujte postupně každý týden. Nestanovujte si nedosažitelné cíle. Kromě cvičení na běžeckém pásu provádějte i další sportovní aktivity, jako je např. plavání, tanec nebo cyklistika.

Před cvičením se vždy řádně zahřejte. Protahujte se nebo provádějte gymnastické cviky pro zahřátí po dobu alespoň 5 minut, snížíte tím svalové napětí a předejdete bolestem.

Během cvičení dýchejte pravidelně a klidně.

Dbejte na správný pitný režim během cvičení. Pamatujte si, že doporučená denní dávka tekutin je 2-3 litry a tato se zvyšuje při fyzické námaze. Tekutiny, které pijete by měly mít pokojovou teplotu.

Při cvičení na zařízení vždy používejte pohodlné a lehké oblečení i sportovní obuv. Nepoužívejte příliš volné oblečení, které by se mohlo zachytit do pohyblivých částí zařízení během cvičení.

Pravidelně si měřte Vaši tepovou frekvenci. Pokud není Váš přístroj vybaven snímačem tepové frekvence, poradte se s lékařem o tom, jak si můžete změřit tepovou frekvenci sami. Stanovte si interval, ve kterém se bude Vaše tepová frekvence pohybovat, tím bude trénink účinnější. Zvažte Váš věk a tělesnou kondici. Pro stanovení optimálního intervalu tepové frekvence slouží následující tabulka:

Věk	Frekvence srdečního tepu 50-75% (z maximální tepové frekvence) – optimální puls	Maximální tepová frekvence 100%
20 let	100 – 150	200
25 let	98 – 146	195
30 let	95 – 142	190
35 let	93 – 138	185
40 let	90 – 135	180
45 let	88 – 131	175
50 let	85 – 127	170
55 let	83 – 123	165
60 let	80 – 120	160
65 let	78 – 116	155
70 let	75 – 113	150

## ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla a zahřátí svalstva. Snižuje také riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 vteřin, neprovádějte trhavé pohyby a nehmitejte. Jestliže pocítíte bolest, okamžitě cvik přerušte.

	<b>Doteky prstů na nohou</b> Pomalu se předkloňte v bocích. Záda a paže mějte uvolněné. Poté je napněte dolů směrem k prstům u nohou, nakolik jste schopni. Vydržte 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.
	<b>Zvedání ramen</b> Zvedněte pravé rameno nahoru směrem k uchu a vydržte 2 vteřiny. Poté je spusťte dolů a zvedněte levé rameno.
	<b>Protažení zadní strany stehen</b> Posaděte se a pravou nohu natáhněte dopředu. Podrážku levé nohy přimkněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Napněte pravou ruku podél pravé nohy nakolik jste schopni. Vydržet 15 vteřin a zvolněte. Totéž opakujte s levou nohou a levou paží.


	<b>Protažení boků</b> Paže zvedněte nad hlavu a pravou paži napněte směrem ke stropu, nakolik to půjde. Vypínejte horní tělesné partie směrem k pravému boku. Poté totéž opakujte s levým bokem.
	<b>Lýtka a Achillova šlacha</b> Opřete se o zeď tak, že nohy budou vedle sebe a ruce budou předpaženy. Napněte pravou nohu směrem ven a levou ponechejte na zemi. Prohněte levou nohou a zapřete se směrem dopředu tak, že pravou kyčlí budete tlačit směrem ke zdi. Vydržte 15 vteřin. Nechte nohu napnutou a opakujte s druhou nohou.
	<b>Otáčení hlavou</b> Hlavu nakloňte vpravo a vypněte levou část krku. Vydržte 20 vteřin. Vraťte zpět a opakujte pro druhou stranu krku. Opět vydržte 20 vteřin. Pomalu dejte hlavu dopředu a propněte krk. Hlavou příliš nekmitejte. Opakujte několikrát po sobě.


## ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ

Tato fáze slouží ke zklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněným tempem. Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavých pohybů a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát do týdne. Cvičení si v rámci týdne rovnoměrně rozvrhněte

## NÁKRES





## SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Distanční pouzdro (10x14x15mm)	1	36	Pravý pedál	1
2	Ložisko (6800)	3	37	Držák levého pedálu	1
3	Kladka	1	38	Držák pravého pedálu	1
4	Setrvačník	1	39	Levé horní madlo	1
5	Napínací držák	2	40	Pravé horní madlo	1
6	Šroub s okem (67 mm)	2	41	Levé spodní madlo	1
7	Držák nastavení odporu	1	42	Pravé spodní madlo	1
8	Adaptér ložiska	6	43	Pouzdro řídítka	4
9	Pevná lanková destička	1	44	Vodicí kolo (24x8mm)	2
10	Distanční pouzdro (10x14x45mm)	1	45	Distanční pouzdro (8x12x45mm)	2
11	Napínací pružina	2	46	Horní pevná tyč madla	1
12	Šroub s okem (57 mm)	1	47	Nastavení odporu	1
13	Magnetická stínící deska	2	48	Konzole	1
14	Magnetický držák	2	49	Horní dekorační kryt	1
15	Rozpěrka	2	50	Přední kryt	1
16	Magnet	4	51	Zadní kryt	1
17	Posuvný držák	1	52	Pevná konzola pro knoflík	1
18	Lanko	1	53	Hlavní rám	1
19	Ložisko (6002)	2	54	Kryt základny	1
20	Kladka lanka	1	55	Podpůrná tyč	1
21	Řemen (864J8)	1	56	Spodní pevná tyč madla	1
22	Kulatá koncovka (25.4)	2	57	Krytka	2
23	Pěnová rukojet'	2	58	Zadní nosník	1
24	Koncovka tyče	2	59	Přední nosník	1
25	Levé madlo	1	60	Základna	1
26	Pravé madlo	1	61	Kulatá koncovka (76 mm)	2
27	Rozpěrka pro pevnou tyč	2	62	Vyrovnavací nožičky	2
28	Nastavovací knoflík	2	63	Transportní kolečka	2
29	Podložka	2	64	Kabel senzoru	1
30	Pevná tyč	2	65	Podložka (M8)	1
31	Kolejnice	16	66	Podložka (8x25x3.0t)	4
32	Distanční pouzdro (8x12x5 mm)	28	67	Podložka (8x16x2.0t)	1
33	Koncovka (35 mm)	2	68	Podložka (8x23x2.0t)	2
34	Magnet	1	69	Podložka (10x16x1.0t)	4
35	Levý pedál	1	70	Matice (M6x1.0t)	9

Spojovací materiál					
<b>71</b>	Matrice (M8×p1.25)	20	<b>89</b>	Šroub (M8×p1.25×85 mm)	2
<b>73</b>	Matrice (M10×p1.5)	1	<b>90</b>	Šroub (M10×p1.5×30 mm)	2
<b>74</b>	Matrice (M10×p1.5)	3	<b>91</b>	Šroub (M10×p1.5×100 mm)	1
<b>76</b>	Šroub (M4×32 mm)	2	<b>92</b>	Šroub (M10×p1.5×110 mm)	1
<b>77</b>	Šroub (M5×18 mm)	1	<b>93</b>	Šroub (M8×p1.25×20 mm)	2
<b>78</b>	Šroub (M5×p0.8×20 mm)	2	<b>94</b>	Šroub (M5×p0.8×10 mm)	2
<b>79</b>	Šroub (L=30 mm)	2	<b>95</b>	Šroub (M5×p0.8×15 mm)	1
<b>80</b>	Šroub (M6×p1.0×12 mm)	2	<b>96</b>	Šroub (M8×p1.25×85 mm)	4
<b>81</b>	Šroub (M8×p1.25×25 mm)	6	<b>97</b>	Šroub (M8×p1.25×12 mm)	2
<b>82</b>	Šroub (M6×p1.0×20 mm)	4	<b>98</b>	Šroub (M8×p1.25×16 mm)	14
<b>83</b>	Šroub (M6×p1.0×30 mm)	2	<b>99</b>	Šroub (M4×20 mm)	6
<b>84</b>	Šroub (M8×p1.25×10 mm)	4	<b>100</b>	Šroub (M4x25mm)	2
<b>85</b>	Šroub (M8×p1.25×16 mm)	1	<b>101</b>	Rozdělovač (10x14x5mm)	2
<b>86</b>	Šroub (M8×p1.25×25 mm)	8	<b>102</b>	Podložka (8x14x1.0t)	16
<b>87</b>	Šroub (M8×p1.25×30 mm)	2	<b>103</b>	Nastavitelná destička	2
<b>88</b>	Šroub (M8×p1.25×62 mm)	4			

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdajte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmu

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmíňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s témito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určité době způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláště, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamací nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamací v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723

DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: