


UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 26512 Rotoped SPORTOP U80



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
MONTÁŽ.....	5
KONZOLE.....	10
TLAČÍTKA	11
DISPLEJ.....	11
PROGRAMY	12
iCARDIO APLIKACE	20
POUŽITÍ.....	25
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	26
ÚDRŽBA.....	26
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	26
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	27
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	27


SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před prvním použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu a uschovejte si ho.
- Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Před cvičením zkontrolujte, zda jsou řádně přitaženy všechny díly, případně je dotáhněte.
- Nepřibližujte ruce k pohyblivým částím přístroje.
- V blízkosti přístroje by se nikdy neměly pohybovat děti ani domácí zvířata. Nenechávejte děti o samotě v pokoji s přístrojem.
- Před cvičením na trenažéru vždy provádějte zahřívací cviky.
- Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny spoje řádně zabezpečeny.
- Na přístroji může současně cvičit maximálně jedna osoba.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pociťujete-li závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné tělesné potíže a poraďte se s lékařem.
- Přístroj umístěte na čistý, rovný povrch, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí nebo v blízkosti vody.
- Ke cvičení používejte vhodné sportovní oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit do přístroje. Doporučujeme používat ke cvičení také sportovní obuv. • V blízkosti přístroje se nesmí nacházet jakékoli ostré předměty.
- Zdravotně postižení lidé by neměli přístroj používat bez dozoru kvalifikované osoby či lékaře.
- Trenažér nepoužívejte, je-li, jakkoliv poškozen.
- Přístroj používejte ke cvičení pouze v případě, že je zcela v pořádku. K výměně poškozených či opotřebených dílů používejte vždy originální díly.
- K čištění nepoužívejte silná rozpouštědla. Při údržbě či výměně dílů používejte dodané nebo vhodné nářadí.
- Balících materiálů a nepotřebných dílů se zbavujte v souladu s ochranou životního prostředí – použijte kontejnery na tříděný odpad nebo zavezte odpad do sběrného dvora. • Při nastavení výšky sedla nevysunujte sedlovou z rámu více, než dovoluje hranice bezpečného vytažení označená nápisem „max.“.
- Údaje měřené počítačem neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
- Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržovat kolem přístroje 0,6 m volného místa.
- Na zařízení nepokládejte ostré předměty. Žádná nastavitelná část nesmí přečnívat tak aby nebránila pohybu uživatele.
- Kategorie: HC pro domácí použití
- **Nosnost:** 150 kg
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování během tréninku může vést ke zranění nebo smrti. Jestli že pociťujete nevolnost ihned přestaňte přístroj používat.
- **VAROVÁNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že trpíte zdravotními potížemi. Prodejce nenes žádnou zodpovědnost za případná zranění či škody na majetku zapříčiněná používáním přístroje.

SEZNAM ČÁSTÍ

A Hlavní rám




E Madla



G Konzole




B Prostřední sloupek C Zadní nosník



H Sedadlo



D Přední nosník



K Levý pedál (K1)



Pravý pedál (K2)



I Adaptér



L Láhev na vodu



A46 Ruční šroub



Nářadí

4m/m



6m/m



F Sedlová tyč a držák sedla




MONTÁŽ

Montáž doporučujeme provádět ve dvou osobách.


Odšroubujte ze zadního nosíku (C) matice (J1), pružné podložky (J2) a podložky (J3).

Připevněte zadní nosník (C) na hlavní rám (A) pomocí matice (J1), pružné podložky (J2) a podložky (J3).



Odšroubujte z předního nosíku (D) šroub (J6), pružné podložky (J2) a podložky (J3).

Připevněte přední nosník (D) na hlavní rám (A) pomocí šroubu (J6), pružné podložky (J2) a podložky (J3).




Pro tento krok požádejte o pomoc druhou osobu.

Nejprve odšroubujte z hlavního rámu (A) šrouby (J4), pružné podložky (J12) a podložky (J5).

Spojte kabely senzoru (M1 a M2), dávejte pozor, abyste poté kabely neskřípnuly mezi rámy.

Poté prostřední rám (B) a hlavní rám (A) spojte pomocí šroubů (J4), pružných podložek (J12) a podložek (J5).


Utáhněte pomocí 6 mm imbusového klíče.



Odšroubujte matice (J8) a podložky (J9) z prostředního sloupku (B).

Přípevněte madla (E) na prostřední sloupek (B) a připevněte pomocí podložek (J9) a matic (J8).


Utáhněte pomocí 13 mm klíče, dávejte pozor na kabely.




Odšroubujte 4x šrouby (G1) ze zadní strany konzole (G).

Spojte kabely (M2, M4, M5) a kabel senzoru pulsu (M3) do konzole (G).

Připevněte konzoli (G) na prostřední sloupek (B) pomocí šroubů (G1).



Láhev na vodu (L) můžete zasunout do držáku na předním sloupku.




Odšroubujte matice (H1) a podložky (H2) ze zadní strany sedla (H).


Připevněte sedlo (H) na držák sedla (F2) pomocí matice (H1) a podložky (H2).

Povolte ruční šroub (F4) na držáku sedla a ruční šroub (A46) na hlavním rámu. Zasuňte sedlovou tyč (F) do hlavního rámu a zajistěte pomocí ručního šroubu (A46).

Odšroubujte šroub (J11) ze sedlové tyče (F). Zasuňte držák sedla (F2) do sedlové tyče (F). Zajistěte pomocí ručního šroubu (F4) a poté připevněte šroub (J11) zpátky na sedlovou tyč (F).




Polohu sedla můžete upravit povolením ručních šroubů (A46, výška sedla) a (F4, horizontální poloha sedla).




Levý a pravý pedál jsou označeny (L a R). Levý pedál (K1) utáhněte protisměru hodinových ručiček na levou kliku, pravý pedál (K2) utáhněte ve směru hodinových ručiček na pravou kliku. Pedály utáhněte pomocí 15 mm klíče.

Popruhy na pedálech upravte podle požadované velikosti.

Rotoped můžete vyrovnat pomocí vyrovnávacích nožiček (C2 a C3).



Rotoped můžete přesouvat naklopením na kolečka na předním nosníku.
Vždy požádejte o pomoc další osobu.



KONZOLE



TLAČÍTKA

Tlačítko	Funkce
UP (+)	Navýšení hodnoty např. zátěže, výkonu, času Navigační tlačítko
DOWN (-)	Snížení hodnoty např. zátěže, výkonu, času Navigační tlačítko
MODE	Výběr funkce nebo nastavení
RESET	Podržte po dobu 2 vteřin pro restart konzole Stiskem tlačítka se navrátíte do hlavního menu, pokud je program pozastaven
START/STOP	Spuštění nebo zastavení programu
RECOVERY	Test obnovy tepové frekvence

DISPLEJ


Funkce	Popis
SPEED	Aktuální rychlost Rozsah: 0.0 ~ 99.9
RPM	Otáčky za minutu Rozsah: 0 ~ 999
TIME	Čas cvičení Rozsah: 0:00 ~ 99:59
DISTANCE	Vzdálenost Rozsah: 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Spálené kalorie Rozsah: 0 ~ 9999
WATT	Výkon Rozsah: 0 ~ 999
PULSE	Tepová frekvence Rozsah: 0-30 ~ 230
U1~U4	U1 ~ U4 profily Gender: male / female (pohlaví: muž / žena) Věk (A): 1 ~ 99 (původní hodnota 25) Výška (H): 100 ~ 200 (původní hodnota 160) (cm) Hmotnost (W): 20 ~ 150 (původní hodnota 50) (kg)
MANUAL	Manuální program
WATTS	Program výkonu, odpor se mění v závislosti na cílový výkon / otáčky za minutu
H.R.C	Program cílové tepové frekvence, odpor se mění v závislosti na cílovou tepovou frekvenci
USER	Vytvoření profilů, max. 4
PROGRAM	Výběr 12 přednastavených programů

RESISTANCE	Rozsah: 1 ~ 16
BLUETOOTH	Ano


PROGRAMY

SPUŠTĚNÍ

- Zapojte do elektrického proudu (nebo podržte RESET po dobu 2 vteřin), konzole se spustí a displej zobrazí všechny segmenty po dobu 2 vteřin (obr. 1).
- LCD displej zobrazí průměr kola, jednotky (Km nebo míle) po dobu 1 vteřiny (obr. 2), odpor bude nastaven na 1 úroveň.




Obr. 1




Obr. 2

VÝBĚR PROGRAMU


- Je nutné vybrat uživatelský program U1 ~ U4 (obr. 3), poté je nutné nastavit pohlaví, věk, výšku, hmotnost (obr. 4 ~ 7), poté vyberte program (obr. 8).




Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



- LCD displej zobrazí MANUAL (obr. 8), uživatel může pomocí navigačních tlačítek vybrat programy WATT (obr. 9) – H.R.C (obr. 10) – USER (obr. 11) – PROGRAM (obr. 12) – MANUAL. Výběr programu potvrdíte stiskem MODE.




Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11




Obr. 12

Manual program (manuální nastavení programu)

- Stiskem START/STOP spustíte okamžitě program.
- Pomocí navigačních tlačítek můžete vybrat MANUAL, program potvrdíte stiskem MODE/ENTER.
- Stiskem navigačních tlačítek nastavíte zátěž (obr. 13), zátěž potvrdíte stiskem MODE.
- Pomocí navigačních tlačítek můžete nastavit cílové hodnoty pro: čas (obr. 14), vzdálenost (obr. 15), kalorie (obr. 16), puls (obr. 17).
- Stiskem START/STOP spustíte program (obr. 18). Uživatel může nastavit zátěž během cvičení. Aktuální zátěž je zobrazena na displeji.
- Program během cvičení pozastavíte stiskem START/STOP, všechny hodnoty budou zobrazeny. Puls bude nadále detekován. Stiskněte RESET pro návrat do hlavního menu.




Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15




Obr. 16



Obr. 17



Obr. 18




WATT program (výkonnostní program)

- Pomocí navigačních tlačítek vyberte WATT program, potvrďte stiskem MODE (obr. 9).
- Hodnota WATT bude blikat, nastavte hodnotu (původní hodnota je 120, obr. 19). Hodnotu upravte pomocí navigačních tlačítek. Stiskem MODE hodnotu potvrdíte. Přejdete do nastavení času.
- Pomocí navigačních tlačítek nastavte čas, stiskem START/STOP spustíte program.
- Po spuštění se bude zátěž nastavovat podle nastavené hodnoty cílového výkonu. Uživatel může také hodnotu měnit pomocí navigačních tlačítek.
- Program během cvičení pozastavíte stiskem START/STOP, všechny hodnoty budou zobrazeny. Puls bude nadále detekován. Stiskněte RESET pro návrat do hlavního menu.



Obr. 19



HRC program (program tepové frekvence)

- Pomocí navigačních tlačítek vyberte program HRC (obr. 10). Potvrďte stiskem MODE.
- Pomocí navigačních tlačítek můžete vybrat hodnoty 55%, 75%, 90% a TARGET (obr. 20 ~ 23). Původní hodnota je vypočítána ze zadaného věku v profilu a bude zobrazena na PULSE displeji.
- Pomocí navigačních tlačítek nastavte cílovou hodnotu (30~230). Poté stiskněte MODE. Přejdete do nastavení času.
- Pomocí navigačních tlačítek nastavíte čas. Po nastavení času stiskněte STAR/STOP, zátěž se bude měnit v závislosti na vaší aktuální tepové frekvenci.
- Program během cvičení pozastavíte stiskem START/STOP, všechny hodnoty budou zobrazeny. Puls bude nadále detekován. Stiskněte RESET pro návrat do hlavního menu.



Obr. 20




Obr. 21



Obr. 22



Obr. 23



USER program (uživatelský program)


- Pomocí navigačních tlačítek vyberte USER (obr. 11), potvrďte stiskem MODE (obr. 24).
- Pomocí navigačních tlačítek nastavíte zátěž (obr. 25). Každou hodnotu je nutné potvrdit stiskem MODE. Je potřeba nastavit 10 segmentů. Po nastavení všech 10 segmentů, je nutné nastavit dobu tréninku. Pokud nenastavíte zátěž všech segmentů, budou použity hodnoty z posledního nastavení.
- Čas tréninku nastavte pomocí navigačních tlačítek.
- Stiskem START/STOP spustíte program. Uživatel může nastavit zátěž během cvičení. Aktuální zátěž je zobrazena na displeji.
- Program během cvičení pozastavíte stiskem START/STOP, všechny hodnoty budou zobrazeny. Puls bude nadále detekován. Stiskněte RESET pro návrat do hlavního menu.



Obr. 24



Obr. 25



PROGRAM režim (výběr z 12 přednastavených programů)


- Pomocí navigačních tlačítek vyberte PROGRAM (obr. 12) a potvrďte stiskem MODE.
- Poté vyberte program P01, P02, P03, P04,, P12 (programy jsou graficky vyznačeny níže).
- Po výběru programu bude blikat hodnoty zátěže, původní hodnota je 1 (obr. 27). Hodnotu můžete upravit pomocí navigačních tlačítek a potvrdit stiskem MODE.
- Můžete nastavit hodnoty času, vzdálenosti, kalorií a pulsu.
- Stiskem START/STOP spustíte program. Uživatel může nastavit zátěž během cvičení. Aktuální zátěž je zobrazena na displeji.
- Program během cvičení pozastavíte stiskem START/STOP, všechny hodnoty budou zobrazeny. Puls bude nadále detekován. Stiskněte RESET pro návrat do hlavního menu.



Obr. 26




Obr. 27




RECOVERY program

- Po cvičení mějte nasazený hrudní pás nebo uchopte senzory pro měření tepové frekvence a stiskněte RECOVERY. Spustí se odpočet od 00:60 do 00:00 (obr. 28). Po dokončení odpočtu se zobrazí výsledek F1 ~ F6 (obr. 29). F1 je nejlepší výsledek, F6 nejhorší.
- VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!




Obr. 28



Obr. 29

Bluetooth



Není propojeno s aplikací (obr. 31)



Propojeno s aplikací (obr. 32)

Přednastavené programy





iCARDIO APLIKACE

- Stáhněte si iCARDIO aplikaci do vašeho chytrého zařízení
- *Aplikace je kompatibilní se systémy Android 9 / iOS 13 a výše




iOS




Android

Spusťte Bluetooth na vašem chytrém zařízení

Spusťte aplikaci a zadejte heslo iCardio, heslo je nutné zadat jen při prvním spuštění aplikace.




Tablet




Smartphone

Párování aplikace iCardio a konzole

Stiskněte ikonu ozubeného kolečka na levém spodním rohu.




Tablet



Smartphone

Vyberte Bluetooth




Tablet




Smartphone

Zkontrolujte, zda jsou čísla na zadní straně stroje totožná s číslem v aplikaci, pokud ano, potvrďte stiskem confirm.



Pokud se zařízení neukazuje v aplikaci vyzkoušejte následující kroky:

1. Stiskněte ikonu šipky v pravém dolním rohu.



2. Vypojte a zapojte adaptér stroje.



3. Restartujte vaše chytré zařízení.




*Ujistěte se, že je Bluetooth na vašem chytrém zařízení zapnuto.


*Pokud ani jedna ze tří možností výše nefunguje, kontaktujte servisní centrum.

Změna jazyku


Stiskněte ikonu v levém dolním rohu.




Tablet




Smartphone

Stiskněte ikonu  a poté vyberte požadovaný jazyk.




Tablet




Smartphone

Manuál pro iCardio aplikaci

Stiskněte ikonu v levém doplním rohu.




Tablet



Smartphone

Stiskněte ikonu .



Tablet





Smartphone

* Jazyk manuálu se mění podle nastaveného jazyku aplikace.

Mimo iCardio aplikaci, je možné stroj spárovat pomocí Bluetooth s aplikacemi KINOMAP a Zwift.

Aplikace můžete najít v Google nebo Apple store. Aplikace jsou provozovány třetí stranou a prodejce nenese odpovědnost za provoz nebo funkci těchto aplikací.



* Jakmile se aplikace propojí s konzolí, uslyšíte dva krátké zvukové signály.

* Jakmile se aplikace odpojí z konzole, uslyšíte jeden dlouhý zvukový signál.

POUŽITÍ

Cvičení na rotopedu je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na rotopedu i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedělo pohodlně. Sedlo rotopedu musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedě držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit natáhnutých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálu. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na rotopedu je pohyb nohou po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na rotopedu teda jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na rotopedu cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na rotopedu vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na rotopedu hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na rotopedu dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k méně spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polívku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na rotopedu je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na rotopedu dochází k efektivnímu posilování svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýždových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádočných svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte rotoped do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na rotopedu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.

- Pečlivě si přečtete následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento rotoped není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

