




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 5750 Rotoped inSPORTline Cepron**



## **OBSAH**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
OBSAH BALENÍ .....	4
NÁVOD NA SESTAVENÍ.....	6
STABILIZACE PŘÍSTROJE.....	9
NASTAVENÍ ZÁTĚŽE.....	9
ÚDRŽBA .....	9
OVLÁDACÍ PANEL .....	11
PROTAHOVACÍ CVIKY .....	14
NÁKRES.....	16
SEZNAM DÍLŮ.....	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	20

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

























**Při používání tohoto přístroje je vždy nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření a následující bezpečnostní pokyny: Před prvním použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.**

1. Přečtěte si všechny pokyny v tomto manuálu a před zahájením cvičení na stroji provádějte zahřívací cviky.
2. Předcházejte poranění svalstva tím, že jej připravíte na následnou zátěž pomocí zahřívacích cviků. Doporučujeme před cvičením zahřát všechny svalové partie. Zahřívací cviky a cviky sloužící ke zklidnění organismu po cvičení jsou uvedeny v kapitole s názvem „Protahovací cviky“.
3. Před použitím trenážéru se ujistěte, že jsou všechny jeho části v naprostém pořádku a plně funkční. Přístroj umístěte na rovný povrch. Doporučujeme umístit pod přístroj ochrannou podložku.
4. Ke cvičení na přístroji používejte vhodné oblečení a obuv. Nenoste oblečení, které by se mohlo zachytit do pohyblivých částí přístroje.
5. Údržbu provádějte pouze tak, jak je uvedeno v tomto manuálu. Nepokoušejte se přístroj upravovat jakýmkoliv jiným způsobem, než který je popsán v manuálu. Pokud dojde k poškození přístroje nebo jakýmkoliv jiným problémům, přestaňte jej používat a kontaktujte naše servisní oddělení.
6. Přístroj není určen k venkovnímu použití.
7. Přístroj je určen pouze k vnitřnímu použití.
8. Na přístroji může současně cvičit pouze jedna osoba.
9. Pokud je přístroj zrovna používán, zamezte přístupu dětí a domácích zvířat. Na přístroji mohou cvičit pouze dospělé osoby.
10. Přestaňte okamžitě cvičit, pokud začnete pociťovat bolest v oblasti hrudníku, nevolnost, závrať, nebo pokud se Vám bude špatně dýchat. O dalším cvičení se poradte s lékařem.
11. Maximální hmotnost uživatele nesmí přesahovat 150 kg.

**VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Obzvláště v případě, že jste starší 35 let nebo trpíte jakýmkoliv zdravotními obtížemi. Přečíst si všechny pokyny v manuálu je třeba před prvním použitím jakéhokoliv cvičebního stroje.**

**POZOR: Přečtěte si pozorně všechny pokyny, abyste byli schopni přístroj správně ovládat. Uchovejte tento manuál pro případ potřeby**

# OBSAH BALENÍ


 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>	 <p>5</p>
 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>	 <p>9</p>	 <p>10</p>
 <p>11</p>	 <p>12</p>	 <p>13</p>	 <p>14</p>	 <p>15</p>
 <p>16</p>	 <p>17</p>	 <p>18</p>	 <p>19</p>	 <p>20</p>
 <p>21</p>	 <p>22</p>	 <p>23</p>	 <p>24</p>	

OZNAČENÍ	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ
1	Hlavní rám	1
2	Přední nosník	1
3	Zadní nosník	1
4	Přední sloupek	1
5	Řídítka	1
6	Pedály	1 pár
7	Držák na láhev	1
8	Krytka předního sloupku	1
9	Polstrované sedlo	1
10	Počítač	1
11	Láhev	1
12	Šroub M5	2
13	Šroub M8	4
14	Šroub 3/8"	4
15	Kloboučková matice 3/8"	4
16	Podložka 3/8"	8
17	Šroub pro upevnění počítače	4
18	Šroub M8	2
19	Vrut M5	2
20	Samojistící matice M8	3
21	Podložka 8.5	3
22	Multiklíč + křížový šroubovák	1
23	Imbusový klíč M5	1
24	Imbusový klíč M4	1

# NÁVOD NA SESTAVENÍ


## 1. KROK: Připevnění zadního nosníku

Připevněte k hlavnímu rámu zadní nosník (3) pomocí dvou šroubů 3/8" (14), čtyř podložek 3/8" (16) a dvou kloboučkových matic 3/8" (15). Šrouby řádně utáhněte pomocí dodaného nářadí.




## 2. KROK: Připevnění předního nosníku

Připevněte k hlavnímu rámu přední nosník (2) pomocí dvou šroubů 3/8" (14), čtyř podložek 3/8" (16) a dvou kloboučkových matic 3/8" (15). Šrouby řádně utáhněte pomocí dodaného nářadí.



## 3. KROK: Montáž sedla

Vysuňte lehce sedlovku (A03). Připevněte sedlo (9) k sedlovce pomocí tří podložek (21) a tří samojistících matic (20). Matice řádně utáhněte pomocí dodaného nářadí.




#### 4. KROK: Upevnění předního sloupku

Přiložte přední sloupek (4) shora k hlavnímu rámu a propojte počítačový kabel a napínací lanko. Vsuňte kabel a lanko to otvoru v hlavním rámu.

Dávejte pozor, abyste kabel ani lanko neskřípli mezi rám a přední sloupek. Nasadíte přední sloupek na hlavní rám tak, aby bylo možno otvory v rámu a sloupku prostrčit šrouby. Připevněte přední sloupek k hlavnímu rámu pomocí čtyř šroubů M8 (13).


Všechny šrouby řádně utáhněte pomocí dodaného klíče.



#### 5. KROK: Připevnění řídítek


Prostrčte počítačový kabel a kabely snímače tepové frekvence vedoucí z řídítek otvorem v držáku ovládacího panelu. Připevněte řídítko k přednímu sloupku pomocí dvou šroubů M8 (18).

Šrouby řádně utáhněte pomocí dodaného klíče.



## 6. KROK: Připevnění pedálů


Zašroubujte pravý pedál (6R) do závitu v pravé klice. Poté přišroubujte k levé klice levý pedál (6L). Pedály řádně utáhněte pomocí dodaného klíče.



## 7. KROK: Připevnění krytky na přední sloupek


Spojení předního sloupku a hlavního rámu zakryjte krytkou (8). Krytku připevněte pomocí dvou vrtů M5 (19).





### 8. KROK: Připevnění ovládacího panelu

Připojte počítačový kabel a kabely vedoucí od snímače tepové frekvence k počítači (10). Všechny kabely umístěte do otvoru v předním sloupku. Připevněte počítač (10) k přednímu sloupku pomocí čtyř šroubů (17).



### 9. KROK: Upevnění držáku na láhev

Připevněte k přednímu sloupku držák na láhev (7) pomocí dvou šroubů M5 (12). Vložte do držáku láhev (11).

## STABILIZACE PŘÍSTROJE

K vyrovnání přístroje slouží šroubovací nožky (C05) předního a zadního nosníku (2, 3). Pomocí nožek zajistěte stabilitu přístroje a zabraňte tak houpání trenažéru při cvičení.

## NASTAVENÍ ZÁTĚŽE

Pro zvýšení zátěže otočte ručním šroubem ve směru hodinových ručiček. Pro snížení zátěže šroubujte ručním šroubem v protisměru hodinových ručiček.

## ÚDRŽBA

### Čištění

Rotoped čistěte pomocí měkkého hadříku a jemných čistících prostředků. K čištění plastových částí nepoužívejte rozpouštědla nebo brusné čistící prostředky. Pokud je ovládací panel vystaven nadměrné vlhkosti, může dojít k elektrickému zkratu a poškození elektroniky. Nevystavujte rotoped, obzvláště ovládací panel, přímému

slunečnímu záření, mohlo by dojít k poškození displeje počítače. Alespoň jednou týdně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy.

### **Skladování**

Přístroj skladujte na suchém a čistém místě, kam nemají přístup děti.

# OVLÁDACÍ PANEL

## POČÍTAČ ST-7655



### FUNKCE TLAČÍTEK:

**MODE:** Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu nebo potvrzení nastavené hodnoty parametru.

**SET:** Tlačítko sloužící k nastavení hodnoty parametrů: TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), PULSE (tepová frekvence). Pro rychlejší zvýšení hodnoty tlačítko přidrže. (Parametry se nastavují před zahájením cvičení.)

**RESET:** Tlačítko sloužící k vynulování hodnoty parametrů: TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost) a CALORIES (kalorie). Stisknutím tohoto tlačítka se vynuluje hodnota zvoleného parametru, přidržením tlačítka po dobu 2 vteřin dojde k vynulování všech parametrů. (K vynulování všech parametrů dojde automaticky při výměně baterií.)

**RECOVERY:** Funkce sloužící k měření tělesné kondice na základě tepové frekvence po cvičení. Měření trvá 1 minutu.

### FUNKCE:

**SCAN:** Automatické přepínání mezi funkcemi RPM-SPEED-DISTANCE-CALORIES-PULSE

**RPM:** Zobrazení počtu otáček za minutu. Při cvičení se na displeji střídavě zobrazují na 6 vteřin parametry RPM a SPEED.

**SPEED:** Zobrazení aktuální rychlosti.

**TIME:** Přičítání – pokud není nastavena požadovaná doba cvičení, bude se čas automaticky přičítat v rozsahu 00:00-99:59.

Požadovanou dobu cvičení lze předem nastavit v rozsahu 1:00-99:00. Jednotkou přičítání je 1 minuta.

**DISTANCE:** Zobrazení dosažené vzdálenosti v rozsahu 00:00-99:99 mílí. Požadovanou vzdálenost lze předem nastavit pomocí tlačítka SET. Jednotkou přičítání je 0.1 míle.

**CALORIES:** Zobrazení množství kalorií spotřebovaných během cvičení v rozsahu 0-9999 kalorií. (Naměřené údaje jsou pouze orientační a slouží k porovnání intenzity cvičení během tréninků. Na základě naměřených údajů nevyhodnocujte svůj zdravotní stav.)

**PULSE:** Zobrazení aktuální tepové frekvence.

**TEMPERATURE:** Zobrazení aktuální pokojové teploty v rozsahu 32F-140F (0°C-60°C).

**CALENDAR:** Po 4 minutách nečinnosti se na displeji zobrazí kalendář. V kalendáři lze nastavit aktuální rok, měsíc a datum. Pro nastavení času přidrže po dobu 3 vteřin tlačítko SET.

**CLOCK:** Zobrazení hodin ve 24 hodinovém formátu.

### NASTAVENÍ ČASU:

1. Po vložení dvou baterií typu AA do počítače se ozve krátká zvuková signalizace a displej bude vypadat následovně:



Obrázek A

2. Poté se počítač přepne do režimu pro nastavení kalendáře (viz Obrázek B). Pro nastavení hodnoty slouží tlačítko SET. Tlačítkem RESET nastavíte výchozí hodnotu. Tlačítko MODE slouží k přepínání mezi údaji: měsíce-dny-hodiny-minuty. Stejným způsobem lze nastavit také aktuální rok. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko MODE. (viz Obrázek C)



Obrázek B



Obrázek C

### NASTAVENÍ PARAMETRŮ:


Parametry cvičení jsou TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie) a TARGET PULSE (cílová tepová frekvence). V režimu nastavení vždy zvolený parametr bliká. Pokud nastavujete např. délku cvičení (TIME), bude na displeji tato hodnota blikat a vy ji můžete změnit pomocí tlačítka SET. Nastavení potvrďte tlačítkem MODE a přejděte k nastavení dalšího parametru. Stejným způsobem lze nastavit také vzdálenost (DISTANCE) a kalorie (CALORIES).

1. **REŽIM PRO ODPOČET ČASU:** Pokud předem nastavíte požadovanou délku cvičení, bude se čas na displeji odpočítávat od nastavené hodnoty. Dobu cvičení lze nastavit v rozsahu 01:00-99:00, přičemž jednotkou přičítání je 1 minuta.
2. **REŽIM PRO ODPOČET VZDÁLENOSTI:** Pokud předem nastavíte vzdálenost, kterou chcete překonat, bude se při cvičení vzdálenost odpočítávat od nastavené hodnoty. Vzdálenost lze nastavit v rozsahu 0.5-99.50 mílí, přičemž jednotkou přičítání je 0.5 míle.
3. **REŽIM PRO ODPOČET KALORIÍ:** Pokud předem nastavíte množství kalorií, které chcete při cvičení spotřebovat, budou se kalorie odečítat od nastavené hodnoty. Množství spotřebovaných kalorií lze nastavit v rozsahu 10-9990 kalorií, přičemž jednotkou přičítání je 10 kalorií.

4. **REŽIM PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE:** Cílovou tepovou frekvenci lze nastavit v rozsahu 30-240 tepů/ minutu, jednotkou přičítání během nastavení je 10 tepů/minutu. Jakmile aktuální tepová frekvence přesáhne nastavenou hodnotu, ozve se zvuková signalizace.

5. **FUNKCE RECOVERY PRO VYHODNOCENÍ KONDICE:**

- a. Tlačítko RECOVERY stiskněte po skončení cvičení. Začne se odpočítávat časový interval 1 minuty a bude se měřit tepová frekvence (ukazatel tepové frekvence bude blikat). Po odpočtu se 60-ti vteřin se na displeji zobrazí výsledek měření na stupnici F1-F6. Výsledek měření bude zobrazen na displeji tak dlouho, dokud nestisknete libovolné tlačítko.
- b. Vzhled LCD displeje na začátku a na konci měření tělesné kondice (funkce RECOVERY):



- c. Jestliže pustíte snímače tepové frekvence během odpočítávání časového intervalu 1 minuty, musíte pro nové měření opět stisknout tlačítko RECOVERY.
- d. Jestliže stisknete tlačítko RECOVERY před dokončením časového odpočtu 1 minuty, zahájí se nové měření.

**POZNÁMKA:**

1. Po 4 minutách nečinnosti se displej přepne do úsporného režimu a bude se zobrazovat aktuální pokojová teplota.
2. Jestliže je displej počítače nečitelný, zkuste vyměnit baterie.
3. K provozu počítače jsou třeba 2 baterie typu AA nebo UM-3 (1,5V).

## PROTAHOVACÍ CVIKY

### Protažení čtyřhlavého svalu stehenního

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o zeď. Postavte se na pravou nohu, levou pokrčte v koleni a snažte se přitáhnout patu levé nohy co nejbližše k hýždím. V krajní poloze setrvejte 15 vteřin a opakujte cvik na druhou nohu.



### Protažení vnitřní strany stehna

Sedněte si na podlahu a pokrčte nohy v kolenou tak, že se Vaše chodidla dotýkají. Snažte se tlačit chodidla co nejbližše k pánvi a lokty tlačte kolena jemně směrem dolů k podlaze. V krajní poloze setrvejte po dobu 10 vteřin.



### Přitažení k palcům

Pomalou se předkloňte, pozvolna spouštějte záda a ramena směrem dolů k palcům. V krajní poloze setrvejte po dobu alespoň 15 vteřin.




### Protažení kolenních šlach

Sedněte si a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přitáhněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Snažte se přitáhnout horní polovinu těla co nejbližše k palci. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin. Opakujte cvik na obě nohy.



# NÁKRES





## SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
A01	Hlavní rám	1
A02	Přední sloupek	1
A03	Sedlovka	1
A04	Řídítka	1
A05	Hřídél	1
A06	Brzdný systém - rameno	1
A07	Přední nosník	1
A08	Zadní nosník	1
B01	Šestihranný šroub M8	2
B02	Šestihranný šroub 1/4“	2
B03	Samojistící matice 1/4“	2
B04	Podložka 1/4“	4
B05	Imbusový šroub M6	1
B06	Šestihranný šroub M8	4
B07	Kloboučková matice 3/8“	4
B08	Matice UNC-26 3/8“	2
B09	Šestihranný šroub M8	4
B10	Podložka 20	1
B11	Vlnitá podložka 20	2
B12	Šestihranný šroub M8	2
B13	Ruční šroub M16	1
B14	Křížový vrut M5	1
B15	Imbusový šroub M5	2
B16	Šroub pro upevnění počítače	4
B17	Křížový šroub M3	4
B18	Samojistící matice M10	1

B19	Otevřená podložka	1
B20	Otevřená podložka	1
B21	Podložka 10	1
B22	Imbusový šroub M10	1
B23	Pružina	1
B24	Imbusový šroub M8	1
B25	Šestihranný šroub 3/8"	4
B26	Podložka 3/8"	8
B27	Podložka 8.5	3
B28	Samojistící matice M8	3
B29	Levá klika	1
B30	Pravá klika	1
B31	Křížový vrut M5	13
B32	Samojistící matice M6	2
B33	Destička stavěcího šroubu	2
B34	Stavěcí šroub s okem M6	2
B35	Křížový šroub M5x0.8x40L	1
C01	Koncová krytka 1-1/4"	4
C02	Pravý kryt hlavního rámu	1
C03	Levý kryt hlavního rámu	1
C04	Koncová krytka nosníků C04	4
C05	Stavěcí nožka M8	4
C06	Kolečko předního nosníku	2
C07	Pedál	1
C08	Vložka 35x75x30	1
C09	Vložka 40x80	1
C10	Řemen	1
C11	Hnací kolo	1
C12	Držák na láhev	1

C13	Polstrované sedlo	1
C14	Gumová rukojeť	2
C15	Gumová rukojeť	2
C16	Krytka předního sloupku – pravá polovina	1
C17	Krytka předního sloupku – levá polovina	1
C18	Láhev	1
C19	Krytka sedla – pravá polovina	1
C20	Krytka sedla – levá polovina	1
D01	Počítač ST7655	1
D02	Magnetické zátěžové kolo	1
D03	Snímač tepové frekvence	2
D04	Ruční šroub pro nastavení zátěže	1
D05	Čidlo + kabel	1
D06	Počítačový kabel	1
D07	Napínací lanko	1
D08	Kabel snímače tepové frekvence	1
E01	Ložisko 6004	2
E02	Ložisko 6003	2

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou reparací, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264  
Objednávky: +420 556 300 970, [objednavky@insportline.cz](mailto:objednavky@insportline.cz)  
Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [reklamacie@insportline.cz](mailto:reklamacie@insportline.cz)  
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)  
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)  
Web: [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), [www.worker.cz](http://www.worker.cz), [www.worker-moto.cz](http://www.worker-moto.cz)

**Zastoupení pro Slovensko:**

**INSPORTLINÉ, s.r.o.**, Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082  
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, [reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
Fax: +421(0)326 526 705  
Web: [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), [www.worker.sk](http://www.worker.sk), [www.worker-moto.sk](http://www.worker-moto.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: